



metabo®

KGS 216
KGS 254



Ⓓ	Originalbetriebsanleitung Kapp- und Gehrungssäge	3
ENG	Original operating instructions for the crosscut and mitre saw	18
F	Instructions d'utilisation originales Scie oscillatoire et d'onglet	33
IT	Manuale d'uso originale Sega troncatrice e per tagli obliqui	49

1. Das Gerät im Überblick (Lieferumfang)



- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|-----------------------------|
| 1 | Sägegriff | 12 | Schnittbereichsbeleuchtung | 24 | Sägeblatтарretierung |
| 2 | Tragegriff | 13 | Feststellhebel für Neigungseinstellung | 25 | Sicherheits-Verriegelung |
| 3 | Kohlebürsten | 14 | Werkstückanschlag | 26 | Ein-/ Aus-Schalter der Säge |
| 4 | Motor | 15 | Tischverbreiterung | 27 | Sägekopf |
| 5 | Spänesack | 16 | Arretierhebel Tischverbreiterung | 28 | Pendelschutzhaube |
| 6 | Absaugadapter | 17 | Feststellgriff für Drehtisch | 29 | Schnitttiefenbegrenzung |
| 7 | Transport-Arretierung | 18 | Sperrklinke für Rastpositionen | | |
| 8 | Haken für Kabelaufwicklung | 19 | Tischeinlage | | |
| 9 | Werkzeugdepot für Innensechskantschlüssel 6 mm | 20 | Tisch | | |
| 10 | Führungsstangen für Zugvorrichtung | 21 | Drehtisch | | |
| 11 | Feststellschraube für Zugvorrichtung | 22 | Werkstückspannvorrichtung | | |
| | | 23 | Laseraustritt | | |
- Werkzeug**
- Innensechskantschlüssel (6 mm)
- Geräteunterlagen**
- Betriebsanleitung
 - Ersatzteilliste

Inhaltsverzeichnis

- 1. **Das Gerät im Überblick (Lieferumfang)..... 3**
- 2. **Zuerst lesen! 4**
- 3. **Sicherheit 4**
- 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 4
- 3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 4
- 3.3 Symbole auf dem Gerät..... 6
- 3.4 Sicherheitseinrichtungen 7
- 4. **Aufstellung und Transport..... 7**
- 5. **Besondere Produkteigenschaften 8**
- 6. **Das Gerät im Einzelnen..... 8**
- 7. **Inbetriebnahme 9**
- 7.1 Spänesack montieren 9
- 7.2 Werkstückspannvorrichtung montieren..... 9
- 7.3 Netzanschluss 10
- 8. **Bedienung 10**
- 8.1 Gerade Schnitte 10
- 8.2 Sägen von kleinen Zuschnitten 10
- 8.3 Gehrungsschnitte..... 11
- 8.4 Geneigte Schnitte 11
- 8.5 Doppelgehrungsschnitte 12
- 8.6 Nutensägen 12
- 9. **Wartung und Pflege..... 12**
- 9.1 Sägeblatt wechseln..... 13
- 9.2 Tischeinlage wechseln..... 14
- 9.3 Werkstückanschlag justieren ... 14
- 9.4 Zuschnittlaser justieren 14
- 9.5 Kohlebürsten prüfen und austauschen 14
- 9.6 Gerät reinigen 14
- 9.7 Gerät aufbewahren 15
- 9.8 Wartung 15
- 10. **Tipps und Tricks 15**
- 11. **Lieferbares Zubehör 15/64**
- 12. **Reparatur..... 15**
- 13. **Umweltschutz..... 15**
- 14. **Probleme und Störungen 16**
- 15. **EG-Konformitätserklärung.... 16**
- 16. **Technische Daten 16**
- 17. **Lieferbare Sägeblätter 17**

2. Zuerst lesen!

Diese Betriebsanleitung wurde so erstellt, dass Sie schnell und sicher mit Ihrem Gerät arbeiten können. Hier ein kleiner Wegweiser, wie Sie diese Betriebsanleitung lesen sollten:

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme ganz durch. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Diese Betriebsanleitung richtet sich an Personen mit technischen Grundkenntnissen im Umgang mit Geräten wie dem hier beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung mit solchen Geräten haben, sollten Sie zunächst die Hilfe von erfahrenen Personen in Anspruch nehmen.
- Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können. Bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Garantiefälle auf.
- Wenn Sie das Gerät einmal verleihen oder verkaufen, geben Sie alle mitgelieferten Geräteunterlagen mit.
- Für Schäden, die entstehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind wie folgt gekennzeichnet:



Gefahr!

Warnung vor Personenschäden oder Umweltschäden.



Stromschlaggefahr!

Warnung vor Personenschäden durch Elektrizität.



Einzugsgefahr!

Warnung vor Personenschäden durch Erfassen von Körperteilen oder Kleidungsstücken.



Achtung!

Warnung vor Sachschäden.



Hinweis:

Ergänzende Informationen.

- Zahlen in Abbildungen (1, 2, 3, ...)
- kennzeichnen Einzelteile;
- sind fortlaufend durchnummeriert;

- beziehen sich auf entsprechende Zahlen in Klammern (1), (2), (3) ... im benachbarten Text.
- Handlungsanweisungen, bei denen die Reihenfolge beachtet werden muss, sind durchnummeriert.
- Handlungsanweisungen mit beliebiger Reihenfolge sind mit einem Punkt gekennzeichnet.
- Auflistungen sind mit einem Strich gekennzeichnet.

3. Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist geeignet für Längs- und Querschnitte, geneigte Schnitte, Gehrungsschnitte sowie Doppelgehrungsschnitte. Außerdem können Nuten angefertigt werden.

Es dürfen nur solche Materialien bearbeitet werden, für die das entsprechende Sägeblatt geeignet ist (zugelassene Sägeblätter siehe "Technische Daten").

Die zulässigen Abmessungen der Werkstücke müssen eingehalten werden (siehe Kapitel "Bedienung").

Werkstücke mit rundem oder unregelmäßigem Querschnitt (wie z.B. Brennholz) dürfen nicht gesägt werden, da diese beim Sägen nicht sicher gehalten werden. Beim Hochkantsägen von flachen Werkstücken muss ein geeigneter Hilfsanschlag zur sicheren Führung verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Gebrauch dieses Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren für Personen oder Sachschäden auszuschließen.
- Beachten Sie die speziellen Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln.
- Beachten Sie gegebenenfalls gesetzliche Richtlinien oder Unfallver-

hütungs-Vorschriften für den Umgang mit Kappsägen.

Allgemeine Gefahren!

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung – Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
- Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Das Gerät darf nur von Personen in Betrieb gesetzt und benutzt werden, die sich der Gefahren beim Umgang mit Kappsägen bewusst sind. Personen unter 18 Jahren dürfen dieses Gerät nur im Rahmen einer Berufsausbildung unter Aufsicht eines Ausbilders benutzen.
- Halten Sie Unbeteiligte, insbesondere Kinder, aus dem Gefahrenbereich fern. Lassen Sie während des Betriebs andere Personen nicht das Gerät oder das Netzkabel berühren.
- Überlasten Sie dieses Gerät nicht – benutzen Sie dieses Gerät nur im Leistungsbereich, der in den Technischen Daten angegeben ist.

Gefahr durch Elektrizität!

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesem Gerät Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.B. Heizkörpern, Rohren, Herden, Kühlschränken).
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.

Verletzungsgefahr an beweglichen Teilen!

- Nehmen Sie dieses Gerät nicht ohne montierte Schutzvorrichtungen in Betrieb.
- Halten Sie immer ausreichend Abstand zum Sägeblatt. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Zuführhilfen. Halten Sie während des Betriebs ausreichend Abstand zu angetriebenen Bauteilen.
- Warten Sie, bis das Sägeblatt still steht, bevor Sie kleine Werkstückabschnitte, Holzreste usw. aus dem Arbeitsbereich entfernen.
- Sägen Sie nur Werkstücke mit solchen Abmessungen, welche ein sicheres Halten beim Sägen ermöglichen.
- Bremsen Sie das auslaufende Sägeblatt nicht durch seitlichen Druck ab.
- Stellen Sie vor Wartungsarbeiten sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten (zum Beispiel nach Wartungsarbeiten) keine Montagewerkzeuge oder losen Teile mehr im Gerät befinden.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker.

Schnittgefahr auch bei stehendem Schneidwerkzeug!

- Benutzen Sie beim Wechsel von Schneidwerkzeugen Handschuhe.
- Bewahren Sie Sägeblätter so auf, dass sich niemand daran verletzen kann.

Gefahr durch Rückschlag des Sägekopfes (Sägeblatt verfängt sich im Werkstück und der Sägekopf schlägt plötzlich hoch)!

- Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt für das Material des Werkstücks geeignet ist.
- Halten Sie den Handgriff gut fest. In dem Moment, in dem das Sägeblatt in das Werkstück eintaucht, ist die Rückschlaggefahr besonders hoch.

- Sägen Sie dünne oder dünnwandige Werkstücke nur mit feinzahnigen Sägeblättern.
- Benutzen Sie stets scharfe Sägeblätter. Tauschen Sie stumpfe Sägeblätter sofort aus. Es besteht erhöhte Rückschlaggefahr, wenn sich ein stumpfer Sägezahn in der Oberfläche des Werkstücks verfängt.
- Verkanten Sie Werkstücke nicht.
- Vermeiden Sie beim Anfertigen von Nuten seitlichen Druck auf das Sägeblatt – benutzen Sie eine Spannvorrichtung.
- Suchen Sie im Zweifel Werkstücke auf Fremdkörper (zum Beispiel Nägel oder Schrauben) ab.
- Sägen Sie niemals mehrere Werkstücke gleichzeitig – auch keine Bündel, die aus mehreren Einzelstücken bestehen. Es besteht Unfallgefahr, wenn einzelne Stücke unkontrolliert vom Sägeblatt erfasst werden.

Einzugsgefahr!

- Achten Sie darauf, dass beim Betrieb keine Körperteile oder Kleidungsstücke von rotierenden Bauteilen erfasst und eingezogen werden können (**keine** Krawatten, **keine** Handschuhe, **keine** Kleidungsstücke mit weiten Ärmeln tragen; bei langen Haaren unbedingt ein Haarnetz benutzen).
- Niemals Werkstücke sägen, an denen sich
 - Seile,
 - Schnüre,
 - Bänder,
 - Kabel oder
 - Drähte befinden oder die solche Materialien enthalten.

Gefahr durch unzureichende persönliche Schutzausrüstung!

- Tragen Sie einen Gehörschutz.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

- Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.

Gefahr durch Holzstaub!

- Einige Holzstaubarten (z.B. von Eichen-, Buchen- und Eschenholz) können beim Einatmen Krebs verursachen. Arbeiten Sie nur mit Absauganlage. Die Absauganlage muss die in den Technischen Daten genannten Werte erfüllen.
- Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten möglichst wenig Holzstaub in die Umgebung gelangt:
 - Ablagerungen von Holzstaub im Arbeitsbereich entfernen (nicht wegpusten!);
 - Undichtigkeiten in der Absauganlage beseitigen;
 - für gute Belüftung sorgen.

Gefahr durch technische Veränderungen oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind!

- Montieren Sie dieses Gerät genau entsprechend dieser Anleitung.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Teile. Dies betrifft insbesondere:
 - Sägeblätter (Bestellnummern siehe "Technische Daten");
 - Sicherheitseinrichtungen (Bestellnummern siehe Ersatzteilliste).
- Nehmen Sie an den Teilen keine Veränderungen vor.
- Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene maximale Drehzahl.

Gefahr durch Mängel am Gerät!

- Pflegen Sie das Gerät sowie das Zubehör sorgfältig. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Betrieb auf eventuelle Beschädigungen: Vor weiterem Gebrauch des Geräts müssen Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.

Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Sägeblätter.
- Beschädigte Schutzvorrichtungen oder Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden. Lassen Sie beschädigte Schalter durch eine Kundendienstwerkstatt auswechseln. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
- Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.

Gefahr durch Lärm!

- Tragen Sie einen Gehörschutz.
- Achten Sie auch aus Lärmschutzgründen darauf, dass das Sägeblatt nicht verzogen ist. Ein verzogenes Sägeblatt erzeugt in besonders hohem Maße Schwingungen. Dies bedeutet Lärm.

Gefahr durch Laserstrahlung!


Laserstrahlen können schwere Verletzungen am Auge verursachen. Blicken Sie niemals in den Laserausstritt.

3.3 Symbole auf dem Gerät

Gefahr!


Missachtung der folgenden Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Symbole auf dem Gerät



- 30** Warnung vor Laserstrahlung
Laserklasse 2: Nicht in den Strahl blicken!
- 31** Geprüfte Sicherheit, TÜV
- 32** Warnung vor einer Gefahrstelle
- 33** Nicht ins Sägeblatt fassen
- 34** Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung betreiben.
- 35** Betriebsanleitung lesen
- 36** Schutzbrille und Gehörschutz tragen

Angaben auf dem Typenschild:



- 37** Hersteller
- 38** Artikelnummer und Seriennummer
- 39** Gerätebezeichnung
- 40** Motordaten (siehe auch "Technische Daten")
- 41** Baujahr
- 42** CE-Zeichen – Dieses Gerät erfüllt die EU-Richtlinien gemäß Konformitätserklärung
- 43** Entsorgungssymbol – Gerät kann über Hersteller entsorgt werden
- 44** Abmessungen zugelassener Sägeblätter

3.4 Sicherheitseinrichtungen


Pendelschutzhaube (45)

Die Pendelschutzhaube schützt vor versehentlichem Berühren des Sägeblattes und vor herumfliegenden Spänen.




Sicherheits-Verriegelung (46)

Die Sicherheits-Verriegelung blockiert die bewegliche Sägeblattabdeckung: das Sägeblatt bleibt abgedeckt und die Kappsäge kann nicht abgesenkt werden, solange die Sicherheits-Verriegelung nicht zur Seite geschwenkt ist.




Werkstückanschlag (47)

Der Werkstückanschlag verhindert, dass ein Werkstück beim Sägen bewegt werden kann. Der Werkstückanschlag muss beim Betrieb stets montiert sein.



Das Zusatzprofil (48) am Werkstückanschlag kann zum Sägen längerer Werk-


stücke nach Lösen der Feststellschraube (49) verschoben werden:



4. Aufstellung und Transport

Transportgriff montieren

- Transportgriff am Sägekopf festschrauben. Achten Sie darauf, dass die Nase im Griff in die Aussparung (50) am Sägekopf greift.




Tischverbreiterung montieren


1. Rechte und linke Tischverbreiterung aus der Transportverpackung entnehmen.
2. Schrauben (53) an den Führungsschiene der rechten und linken Tischverbreiterung herausdrehen.
3. Führungsschienen der Tischverbreiterungen ganz in die Aufnahmen schieben (nachfolgend abgebildet: rechte Tischverbreiterung).

i Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Längenschlag (51) an der Tischverbreiterung wie abgebildet hochklappbar ist.



4. Gerät an den vorderen Beinen anheben, vorsichtig nach hinten kippen und kippstabil abstellen.



5. Schrauben (53) an den Führungsschienen wieder fest einschrauben.
6. Gerät an den vorderen Beinen anfassen, vorsichtig nach vorne kippen und absetzen.
7. Gewünschte Tischbreite einstellen und Tischverbreiterung mit Arretierhebel (52) arretieren.

Aufstellung

Für ein sicheres Arbeiten muss das Gerät auf einer stabilen Unterlage befestigt werden.



- Als Unterlage kann entweder eine fest montierte Arbeitsplatte oder Werkbank dienen.
- Die ideale Höhe der Unterlage beträgt 800 mm.
- Das Gerät muss auch beim Bearbeiten größerer Werkstücke sicher stehen.
- Lange Werkstücke müssen mit geeignetem Zubehör zusätzlich abgestützt werden.

i Hinweis

Für mobilen Einsatz kann das Gerät auf einer Sperrholz- oder Tischlerplatte (500 mm x 500 mm, mindestens 19 mm stark) festgeschraubt werden. Beim Einsatz muss die Platte mit Schraubzwingen auf einer Werkbank befestigt werden.

1. Gerät auf der Unterlage festschrauben.
2. Transport-Arretierung lösen: Sägekopf etwas nach unten drücken und festhalten.


Transport-Arretierung (55) aus der tieferen Einkerbung (54) herausziehen, um 90° drehen und in die flachere Einkerbung (56) einrasten.



3. Sägekopf langsam hochschwenken.
4. Verpackung für spätere Zwecke aufbewahren oder umweltgerecht entsorgen.

Transport

1. Schnitttiefenbegrenzung (57) gegebenenfalls deaktivieren.



2. Sägekopf nach unten schwenken und Transport-Arretierung (55) in die tiefere Einkerbung (56) einrasten.

3. Anbauteile, die über das Gerät hinausragen, demontieren.
4. Gerät am Tragegriff anheben.

5. Besondere Produkteigenschaften

- 45° Schnittwinkelbereich für nach links geneigte Schnitte.
- 94° Schnittwinkelbereich für Gehrungsschnitte (47° links bis 47° rechts) mit neun Rastpositionen.
- Integrierte Schnitttiefenbegrenzung zum Anfertigen von Nuten.
- Präzise und robuste Aluminium-Gusskonstruktion.
- Hartmetallbestücktes Sägeblatt.
- Problemloser Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Arretierung und ohne Demontage der Pendelschutzhaube.
- Zugvorrichtung zum Sägen breiterer Werkstücke.
- Tischverbreiterung mit Längenanschlag zum sicheren Arbeiten mit längeren Werkstücken.
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Halten von Werkstücken.
- Spänesack zum einfachen und effektiven Auffangen der Späne.
- Zuschnittlaser zum präzisen Ausrichten von Anriss und Sägelinie.
- Schnittbereichsbeleuchtung.

6. Das Gerät im Einzelnen

Ein-/ Aus-Schalter Motor (58)

Motor einschalten:

- Ein-/ Aus-Schalter drücken und gedrückt halten.

Motor ausschalten:


- Ein-/ Aus-Schalter loslassen.

Ein-/ Aus-Schalter Schnittbereichsbeleuchtung (59)

Beleuchtung des Schnittbereichs ein- und ausschalten.


Ein-/ Aus-Schalter Zuschnittlaser (60)

Zuschnittlaser ein- und ausschalten.



Neigungseinstellung

Nach Lösen des Feststellhebels (61) auf der Rückseite kann die Säge stufenlos zwischen 0° und 45° nach links zur Senkrechten geneigt werden.




Achtung!


Damit sich der Neigungswinkel beim Sägen nicht ändern kann, muss der Feststellhebel des Kipparmes festgezogen werden.

Drehtisch

Für Gehrungsschnitte kann der Drehtisch nach Lösen des Feststellgriffs (63) und der Sperrklinke (62) um 47° nach links oder um 47° nach rechts gedreht werden. Auf diese Weise wird der Schnittwinkel zur Anlegekante des Werkstücks verstellt.



Der Drehtisch rastet in den Winkelstufen 0° , 15° , $22,5^\circ$, 30° und 45° ein.



Achtung

Damit sich der Gehrungswinkel beim Sägen nicht ändern kann, muss der Feststellgriff (63) des Drehtisches (auch in den Rastpositionen!) festgedreht werden.

Zugvorrichtung

Mit der Zugvorrichtung können auch Werkstücke mit größerem Querschnitt gesägt werden. Die Zugvorrichtung kann für alle Schnittarten (gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, geneigte Schnitte und Doppelgehrungsschnitte und Nutensägen) eingesetzt werden.


Nachfolgende Abbildung zeigt die Zugvorrichtung in der vorderen Position.



Wenn die Zugvorrichtung nicht benötigt wird, Zugvorrichtung mit der Feststellschraube (64) in der hinteren Position arretieren.

Schnitttiefenbegrenzung

Die Schnitttiefenbegrenzung (65) ermöglicht zusammen mit der Zugvorrichtung das Anfertigen von Nuten.



7. Inbetriebnahme

7.1 Spänesack montieren


Gefahr!

Einige Holzstaubarten (z.B. von Eichen-, Buchen- und Eschenholz) können beim Einatmen Krebs verursachen.

- Arbeiten Sie nur mit montiertem Spänesack oder einer geeigneten Späneabsauganlage.
- Verwenden Sie zusätzlich eine Staubschutzmaske, da nicht aller Sägestaub aufgefangen beziehungsweise abgesaugt wird.
- Leeren Sie den Spänesack regelmäßig. Tragen Sie beim Entleeren eine Staubschutzmaske.

Wenn Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Spänesack in Betrieb nehmen:

- Stecken Sie den Spänesack (68) auf den Späneabsaugstutzen (66). Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss (67) des Spänesacks geschlossen ist.




Wenn Sie das Gerät an eine Späneabsauganlage anschließen:

- Verwenden Sie zum Anschluss an den Späneabsaugstutzen einen geeigneten Adapter.
- Achten Sie darauf, dass die Späneabsauganlage die in Kapitel "Technische Daten" genannten Anforderungen erfüllt.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Späneabsauganlage!


7.2 Werkstückspannvorrichtung montieren

Die Werkstückspannvorrichtung kann in zwei Positionen montiert werden:

- Für breite Werkstücke: Werkstückspannvorrichtung in die hintere Bohrung (70) des Tisches einschieben und mit der Arretierschraube (71) sichern:



- Für schmale Werkstücke: Arretierschraube (69) lösen und vorderen Teil der Werkstückspannvorrichtung in die vordere Bohrung (72) des Tisches einschieben:



7.3 Netzanschluss



Gefahr! Elektrische Spannung

- Setzen Sie das Gerät nur in trockener Umgebung ein.
- Betreiben Sie das Gerät nur an einer Stromquelle, die folgende Anforderungen erfüllt (siehe auch "Technische Daten"):
 - Netzspannung und -frequenz müssen mit den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten übereinstimmen;
 - Absicherung mit einem FI-Schalter mit einem Fehlerstrom von 30 mA;
 - Steckdosen vorschriftsmäßig installiert, geerdet und geprüft.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es beim Arbeiten nicht stört und nicht beschädigt werden kann.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie als Verlängerungskabel nur Gummikabel mit ausreichendem Querschnitt ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$).
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.

8. Bedienung

- Kontrollieren Sie vor der Arbeit die Sicherheitseinrichtungen auf einwandfreien Zustand.
- Verwenden Sie die persönliche Schutzausrüstung.
- Nehmen Sie beim Sägen die richtige Arbeitsposition ein:
 - vorn an der Bedienerseite;
 - frontal zur Säge;
 - neben der Sägeblattflucht.



Gefahr!

Beim Sägen muss das Werkstück immer mit der Werkstückspannvorrichtung festgeklemmt werden.

- Sägen Sie niemals Werkstücke, die sich nicht mit der Werkstückspannvorrichtung festspannen lassen.



Quetschgefahr!

Greifen Sie beim Neigen oder Schwenken des Sägekopfes nicht in den Scharnierbereich oder unter das Gerät!

- Halten Sie beim Neigen den Sägekopf fest.
- Benutzen Sie bei der Arbeit:
 - Werkstückauflage – bei langen Werkstücken, wenn diese nach dem Durchtrennen vom Tisch fallen würden;
 - Spänesack oder Späneabsauganlage.
- Sägen Sie nur Werkstücke mit solchen Abmessungen, welche ein sicheres Halten beim Sägen ermöglichen.
- Drücken Sie das Werkstück beim Sägen stets auf den Tisch und verankern Sie es nicht. Bremsen Sie das Sägeblatt auch nicht durch seitlichen Druck ab. Es besteht Unfallgefahr, wenn das Sägeblatt blockiert wird.

8.1 Gerade Schnitte

Maximale Abmessung des Werkstücks (Angaben in mm):

	KGS 216	KGS 254
Breite ca.	305	305
Höhe ca.	65	90


Ausgangsstellung:

- Transport-Arretierung herausgezogen.
- Sägekopf nach oben geschwenkt.
- Schnittiefenbegrenzung deaktiviert.
- Drehtisch steht in 0°-Stellung, Feststellgriff für Drehtisch ist angezogen.
- Neigung des Kipparmes zur Senkrechten beträgt 0°, Feststellhebel für Neigungseinstellung ist angezogen.
- Zugvorrichtung ganz hinten.
- Feststellschraube der Zugvorrichtung ist gelöst.


Werkstück sägen:

1. Werkstück gegen den Werkstückanschlag drücken und mit Werkstückspannvorrichtung festklemmen.


2. Bei breiteren Werkstücken Sägekopf beim Sägen nach vorne (zum Bediener hin) ziehen.



3. Sicherheits-Verriegelung (73) betätigen und Ein-/ Aus-Schalter (74) drücken und gedrückt halten.



4. Sägekopf am Handgriff langsam ganz nach unten absenken und ggf. nach hinten (vom Bediener weg) schieben. Beim Sägen den Sägekopf nur so fest auf das Werkstück drücken, dass die Motordrehzahl nicht zu stark sinkt.



5. Werkstück in einem Arbeitsgang durchsägen.
6. Ein-/ Aus-Schalter loslassen und Sägekopf langsam in obere Ausgangsstellung zurückschwenken lassen.

8.2 Sägen von kleinen Zuschnitten

Beim Sägen mit der Zugvorrichtung kann es vorkommen, dass die Pendelschutzhaube sich beim Zurückschieben an dem Werkstück verankert.

- Lassen Sie dann den Ein-/Aus-Schalter los und schwenken den Sägekopf langsam in obere Ausgangsstellung zurück.

Das Verkanten der Pendelschutzhaube mit dem Werkstück kommt nur in wenigen Fällen vor, zum Beispiel:


- beim Sägen von kleinen Zuschnitten, die wegen ihrer Breite mit der Zugfunktion durchgesägt werden müssen;
- bei Doppelgehrungsschnitten zur linken Seite.

Gehen Sie in diesen Fällen, wie folgt vor:


Alle Einstellungen der Säge (Stellung des Drehtisches und Neigung des Sägekopfes) bleiben für den gewünschten Schnitt erhalten.

Geändert wird die Sägerichtung beim Sägen des Werkstückes.


1. Drücken Sie das Werkstück gegen den Anschlag und sichern es mit der Werkstückspannvorrichtung.
2. Schieben Sie den Sägekopf ganz nach hinten (vom Bediener weg).



3. Sicherheits-Verriegelung (73) betätigen und Ein-/ Aus-Schalter (74) drücken und gedrückt halten.



4. Sägekopf langsam ganz nach unten senken, dabei den Handgriff mit beiden Händen fest halten. Beim Sägen den Sägekopf nur so fest auf das Werkstück drücken, dass die Motordrehzahl nicht zu stark sinkt.




5. Ziehen Sie den Sägekopf nach vorne (zum Bediener hin).
6. Werkstück in einem Arbeitsgang durchsägen.
7. Ein-/Aus-Schalter loslassen und Sägekopf langsam in obere Ausgangsstellung zurückschwenken lassen.

8.3 Gehrungsschnitte

i Hinweis:

Beim Gehrungsschnitt wird das Werkstück in einem Winkel zur hinteren Anlegekante gesägt.



Maximale Abmessung des Werkstücks (Angaben in mm):


Stellung Drehtisch		Breite ca.	Höhe ca.	
			KGS 216	KGS 254
15°		295	65	90
22,5°		280	65	90
30°		260	65	90
45°		215	65	90

Ausgangsstellung:

- Transport-Arretierung herausgezogen.
- Sägekopf nach oben geschwenkt.
- Schnitttiefebegrenzung deaktiviert.
- Neigung des Kipparmes zur Senkrechten beträgt 0°, Feststellhebel für Neigungseinstellung ist angezogen.
- Zugvorrichtung ganz hinten.
- Feststellschraube der Zugvorrichtung ist gelöst.

Werkstück sägen:

1. Feststellgriff (79) des Drehtisches (78) losdrehen und Sperrklinke (77) lösen.



2. Gewünschten Winkel einstellen.

i Hinweis:


Der Drehtisch rastet in den Winkelstufen 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° ein.

3. Feststellgriff des Drehtisches festziehen.
4. Werkstück sägen, wie bei „Gerade Schnitte“ beschrieben.

8.4 Geneigte Schnitte

i Hinweis:

Beim geneigten Schnitt wird das Werkstück in einem Winkel zur Senkrechten gesägt.



Maximale Abmessung des Werkstücks (Angaben in mm) bei einem Neigungswinkel von 45°:

	KGS 216	KGS 254
Breite ca.	305	305
Höhe ca.	36	47


Ausgangsstellung:

- Transport-Arretierung herausgezogen.
- Sägekopf nach oben geschwenkt.
- Schnitttiefebegrenzung deaktiviert.

- Drehtisch steht in 0°-Stellung, Feststellgriff für Drehtisch ist angezogen.
- Zugvorrichtung ganz hinten.
- Feststellschraube der Zugvorrichtung ist gelöst.

Werkstück sägen:

1. Feststellhebel (80) für Neigungseinstellung auf der Rückseite der Säge lösen.



2. Kipparm langsam in die gewünschte Stellung neigen.
3. Feststellhebel für Neigungseinstellung festziehen.
4. Werkstück sägen, wie bei "Gerade Schnitte" beschrieben.

8.5 Doppelgehrungsschnitte

i Hinweis:

Der Doppelgehrungsschnitt ist eine Kombination aus Gehrungsschnitt und geneigtem Schnitt. Das heißt, das Werkstück wird schräg zur hinteren Anlegekante **und** schräg zur Oberseite gesägt.

! Gefahr!

Beim Doppelgehrungsschnitt ist das Sägeblatt aufgrund der starken Neigung leichter zugänglich – hierdurch besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Halten Sie ausreichend Abstand zum Sägeblatt!

Maximale Abmessung des Werkstücks (Angaben in mm) bei einem Neigungswinkel von 45°:

Stellung Drehtisch		Breite ca.		Höhe ca.	
				KGS 216	KGS 254
Stellung Drehtisch	15°	295	36	47	
	22,5°	280	36	47	
	30°	260	36	47	
	45°	215	36	47	

Ausgangsstellung:

- Transport-Arretierung herausgezogen.
- Sägekopf nach oben geschwenkt.
- Schnittiefenbegrenzung deaktiviert.
- Drehtisch in gewünschter Stellung arretiert.
- Kipparm in gewünschten Winkel zur Werkstückoberfläche geneigt und arretiert.
- Feststellschraube der Zugvorrichtung ist gelöst.
- Zugvorrichtung ganz hinten.

Werkstück sägen:

- Werkstück sägen, wie bei "Gerade Schnitte" beschrieben.

8.6 Nutensägen

i Hinweis:

Die Schnittiefenbegrenzung ermöglicht zusammen mit der Zugvorrichtung das Anfertigen von Nuten. Dabei erfolgt kein trennender Schnitt, sondern das Werkstück wird nur bis zu einer bestimmten Tiefe eingesägt.

***! Rückschlaggefahr!**

Beim Anfertigen von Nuten ist es besonders wichtig, dass kein seitlicher Druck auf das Sägeblatt ausgeübt wird. Der Sägekopf kann sonst plötzlich hochschlagen! Benutzen Sie beim Anfertigen von Nuten eine Spannvorrichtung. Vermeiden Sie seitlichen Druck auf den Sägekopf.


Ausgangsstellung:

- Transport-Arretierung herausgezogen.
- Sägekopf nach oben geschwenkt.
- Kipparm in gewünschtem Winkel zur Werkstückoberfläche geneigt und arretiert.

- Drehtisch in gewünschter Stellung arretiert.
- Feststellschraube der Zugvorrichtung ist gelöst.
- Zugvorrichtung ganz hinten.

Werkstück sägen:

1. Schnittiefenbegrenzung (81) auf gewünschte Schnittiefe einstellen und mit Kontermutter (82) fixieren:



2. Sicherheits-Verriegelung lösen und Sägekopf nach unten schwenken, um die eingestellte Schnittiefe zu überprüfen:



3. Probeschnitt anfertigen.
4. Ggf. Schritte 1 und 3 wiederholen, bis die gewünschte Schnittiefe eingestellt ist.
5. Werkstück sägen, wie bei "Gerade Schnitte" beschrieben.

9. Wartung und Pflege

! Gefahr!

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Netzstecker ziehen.

- Weitergehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel beschriebenen, dürfen nur Fachkräfte durchführen.
- Beschädigte Teile, insbesondere Sicherheitseinrichtungen, nur gegen Originalteile austauschen. Teile, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können zu unvorhersehbaren Schäden führen.
- Nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb setzen und überprüfen.

9.1 Sägeblatt wechseln



Verbrennungsgefahr!


Kurz nach dem Sägen kann das Sägeblatt sehr heiß sein. Lassen Sie ein heißes Sägeblatt abkühlen. Reinigen Sie ein heißes Sägeblatt nicht mit brennbaren Flüssigkeiten.




Schnittgefahr auch am stehenden Sägeblatt!

Beim Lösen und Festziehen der Spannschraube muss die Pendelschutzhaube über das Sägeblatt geschwenkt sein. Tragen Sie beim Wechsel des Sägeblattes Handschuhe.

1. Sägekopf in der oberen Position arretieren.
2. Um das Sägeblatt zu arretieren, den Arretierknopf (83) drücken und dabei das Sägeblatt mit der anderen Hand drehen, bis der Arretierknopf einrastet.



3. Spannschraube (85) auf der Sägeblattwelle mit Innensechskantschlüssel abschrauben (Linksgewinde!).




4. Sicherheits-Verriegelung (84) lösen und Pendelschutzhaube (87) nach oben schieben und halten.
5. Außenflansch (86) und Sägeblatt vorsichtig von der Sägeblattwelle nehmen und Pendelschutzhaube wieder schließen.



Gefahr!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel (z.B. um Harzrückstände zu beseitigen), welche die Leichtmetallbauteile angreifen können; die Festigkeit der Säge kann sonst beeinträchtigt werden.

6. Spannflächen reinigen:
 - Sägeblattwelle (88),
 - Sägeblatt,
 - Außenflansch (86),
 - Innenflansch (90).



Gefahr!

Innenflansch richtig auflegen! Die Säge kann sonst blockieren oder das Sägeblatt kann sich lösen! Der Innenflansch liegt richtig, wenn die Ringnut

zum Sägeblatt und die flache Seite zum Motor zeigt.

7. Innenflansch (90) aufstecken.
8. Sicherheits-Verriegelung lösen und Pendelschutzhaube nach oben schieben und halten.
9. Neues Sägeblatt auflegen – Drehrichtung beachten: Von der linken (geöffneten) Seite betrachtet, muss der Pfeil auf dem Sägeblatt der Pfeilrichtung (89) auf der Sägeblattabdeckung entsprechen!



Gefahr!

Verwenden Sie nur geeignete Sägeblätter, die für die maximale Drehzahl ausgelegt sind (siehe "Technische Daten") – bei ungeeigneten oder beschädigten Sägeblättern können durch die Fliehkraft Teile explosionsartig weggeschleudert werden.

Nicht verwendet werden dürfen:

- Sägeblätter aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl (HSS);
- beschädigte Sägeblätter;
- Trennscheiben.



Gefahr!

- Montieren Sie das Sägeblatt nur mit Originalteilen.
- Verwenden Sie keine losen Reduzierringe; das Sägeblatt kann sich sonst lösen.
- Sägeblätter müssen so montiert sein, dass sie ohne Unwucht und Schlag laufen und sich beim Betrieb nicht lösen können.

10. Pendelschutzhaube wieder schließen.
11. Außenflansch aufschieben – Die flache Seite muss zum Motor zeigen!
12. Spannschraube aufschrauben (Linksgewinde!) und **handfest** anziehen.

Um das Sägeblatt zu arretieren, den Arretierknopf drücken und dabei das Sägeblatt mit der anderen Hand drehen, bis der Arretierknopf einrastet.

Gefahr!

- Werkzeug zum Festschrauben des Sägeblattes nicht verlängern.
- Spannschraube nicht durch Schläge auf den Montageschlüssel festziehen.


- Spannschraube fest anziehen.
- Funktion überprüfen. Dazu Sicherheits-Verriegelung lösen und die Kappsäge nach unten klappen:
 - die Pendelschutzhaube muss das Sägeblatt beim Herunterschwenken freigeben, ohne andere Teile zu berühren.
 - Beim Hochklappen der Säge in die Ausgangsstellung muss die Pendelschutzhaube automatisch das Sägeblatt abdecken.
 - Sägeblatt von Hand drehen. Das Sägeblatt muss sich in jeder möglichen Verstellposition drehen können, ohne andere Teile zu berühren.

9.2 Tischeinlage wechseln

Gefahr!

Bei einer beschädigten Tischeinlage besteht die Gefahr, dass sich kleine Gegenstände zwischen Tischeinlage und Sägeblatt verklemmen und das Sägeblatt blockieren. Tauschen Sie beschädigte Tischeinlagen sofort aus!


- Schrauben an Tischeinlage (91) herausdrehen. Ggf. Drehtisch drehen und Sägekopf neigen, um die Schrauben erreichen zu können.



- Tischeinlage abnehmen.
- Neue Tischeinlage einsetzen.
- Schrauben an Tischeinlage festziehen.

9.3 Werkstückanschlag justieren


- Innensechskantschrauben (92) lösen.



- Werkstückanschlag (91) so ausrichten, dass er exakt rechtwinklig zum Sägeblatt steht, wenn der Drehtisch in der 0°-Position einrastet.
- Innensechskantschrauben (92) festziehen.

9.4 Zuschnittlaser justieren

- Laserabdeckung (94) abschrauben und ggf. Verglasung an der Abdeckung von außen reinigen.



Laser rechtwinklig ausrichten:

- Rechte Innensechskantschraube (97) und/oder linke Innensechskantschraube (95) lösen, bzw. anziehen, um den Laser rechtwinklig auszurichten.

Laser seitlich ausrichten:

- Mittlere Innensechskantschraube (96) lösen.
- Lasereinheit im Langloch horizontal verschieben:
 - Nach rechts = Anriss-Linie wird vom Bediener aus nach rechts verschoben.
 - Nach links = Anriss-Linie wird vom Bediener aus nach links verschoben.
- Mittlere Innensechskantschraube wieder anziehen.

- Laserabdeckung (94) wieder festschrauben.

9.5 Kohlebürsten prüfen und austauschen


Verschlissene Kohlebürsten machen sich bemerkbar durch:

- stotternden Lauf des Motors;
- Störungen beim Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen, während der Motor läuft;
- Stehenbleiben des Motors.

Zum Prüfen oder Austauschen der Kohlebürsten:

- Netzstecker ziehen.
- Verschlussstopfen der Kohlebürsten am Motorgehäuse mit einem geeigneten Schraubendreher aufschrauben.

Die Abbildung zeigt den Austausch der vorderen Kohlebürste (98). Die zweite Kohlebürste befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Motorgehäuses.



- Kohlebürste (98) herausziehen und überprüfen. Die Schleifkohle muss mindestens 8 mm lang sein.
- Intakte Kohlebürste in den Schacht stecken. Die beiden seitlichen Laschen der kleinen Metallplatte müssen in die seitlichen Nuten im Schacht greifen.
- Verschlussstopfen wieder eindrehen.
- Schritte 2 bis 5 entsprechend wiederholen, um die zweite Kohlebürste auf der gegenüberliegenden Seite des Motors auszutauschen.
- Funktion der Säge überprüfen.

9.6 Gerät reinigen

Sägespäne und Staub mit Bürste oder Staubsauger entfernen von/aus:

- Verstelleinrichtungen;

- Bedienelemente;
- Kühlöffnung des Motors;
- Raum unter Tischeinlage;
- Raum oberhalb der Lasereinheit.

9.7 Gerät aufbewahren



Gefahr!

- Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es nicht von Unbefugten in Gang gesetzt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich niemand am stehenden Gerät verletzen kann.



Achtung!

- Gerät nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung aufbewahren.
- Zulässige Umgebungsbedingungen beachten (siehe "Technische Daten").

9.8 Wartung

Vor jedem Einsatz

- Sägespäne mit Staubsauger oder Pinsel entfernen.
- Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen überprüfen, ggf. durch Elektrofachkraft ersetzen lassen.
- Alle beweglichen Teile prüfen, ob sie über den gesamten Bewegungsbereich frei beweglich sind.


Regelmäßig, je nach Einsatzbedingungen

- Alle Schraubverbindungen prüfen, ggf. festziehen.
- Rückstellfunktion des Sägekopfes prüfen (Sägekopf muss durch Federkraft in obere Ausgangsstellung zurückkehren), ggf. ersetzen.
- Führungselemente leicht ölen.

10. Tipps und Tricks

- Bei langen Werkstücken links und rechts der Säge geeignete Auflage benutzen.

- Bei geneigten Schnitten Werkstück rechts vom Sägeblatt festhalten.
- Beim Sägen von kleinen Abschnitten Zusatzanschlag benutzen (als Zusatzanschlag kann z.B. ein passendes Holzbrett dienen, das am Anschlag des Gerätes festgeschraubt wird).
- Beim Sägen eines gewölbten (verzogenen) Brettes die nach außen gewölbte Seite an den Werkstückanschlag legen:



- Werkstücke nicht hochkant sägen, sondern flach auf den Drehtisch legen.
- Oberflächen der Auflagetische sauber halten – insbesondere Harzrückstände mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegespray entfernen.

11. Lieferbares Zubehör

Für besondere Aufgaben erhalten Sie im Fachhandel folgendes Zubehör – die Abbildungen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite:

- A** Sägeblattdepot zur sicheren Aufbewahrung von Sägeblättern und Zubehör.
- B** Wartungs- und Pflegespray zum Entfernen von Harzrückständen und zum Konservieren der Metalloberflächen.
- C** Absaugadapter zum Anschluss einer Späneabsauganlage an den Späneabsaugstutzen.
- D** Maschinenständer Maschinenständer und Tischverbreiterung in stabiler und robuster Konstruktion. Höhenverstellbar.

Sägeblätter für KGS 216:

- E** Sägeblatt Hartmetall 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 W für Längs- und Querschnitte in Massivholz.
- F** Sägeblatt Hartmetall 216 × 2,4 / 1,8 × 30 48 W

für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Spanplatte.

- G** Sägeblatt Hartmetall 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FT für Längs- und Querschnitte in beschichteten Platten und furnierten Platten.

Sägeblätter für KGS 254:

- H** Sägeblatt Hartmetall 254 × 2,4 / 1,8 × 30 24 W für Längs- und Querschnitte in Holz und unbeschichteten Spanplatten.
- I** Sägeblatt Hartmetall 254 × 2,4 / 1,8 × 30 48 W für Längs- und Querschnitte in Holz und Paneele.
- J** Sägeblatt Hartmetall 254 × 2,4 / 1,8 × 30 60 W für Längs- und Querschnitte in Holz, Paneele und dickwandigen Kunststoffprofilen.
- K** Sägeblatt Hartmetall 254 × 2,4 / 1,8 × 30 80 FT für Längs- und Querschnitte in Holz, Paneele, Kabelkanälen, hochwertigen furnierten Platten und Laminat.

12. Reparatur



Gefahr!

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen!

Reparaturbedürftige Elektrowerkzeuge können an die Service-Niederlassung Ihres Landes eingesandt werden. Die Adresse finden Sie in der Ersatzteilliste.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den festgestellten Fehler.

13. Umweltschutz

Das Verpackungsmaterial des Gerätes ist zu 100 % recyclingfähig.

Ausgediente Elektrowerkzeuge und Zubehör enthalten große Mengen wertvoller Roh- und Kunststoffe, die einem Recyclingprozess zugeführt werden müssen.

Diese Anleitung wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

14. Probleme und Störungen

Im Folgenden werden Probleme und Störungen beschrieben, die Sie selbst beheben dürfen. Falls Ihnen die hier beschriebenen Abhilfemaßnahmen nicht weiterhelfen, siehe "Reparatur".



Gefahr!

Im Zusammenhang mit Problemen und Störungen geschehen besonders viele Unfälle. Beachten Sie daher:

- Vor jeder Störungsbeseitigung Netzstecker ziehen.
- Nach jeder Störungsbeseitigung alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb setzen und überprüfen.

Motor läuft nicht

Keine Netzspannung:

- Kabel, Stecker, Steckdose und Sicherung prüfen.

Keine Kappfunktion

Transport-Arretierung verriegelt:

- Transport-Arretierung herausziehen.

Sicherheits-Verriegelung verriegelt:

- Sicherheits-Verriegelung lösen.

Sägeleistung zu gering

Sägeblatt stumpf (Sägeblatt hat evtl. Brandflecke an der Seite);

Sägeblatt für das Material ungeeignet (siehe Kapitel "Technische Daten");

Sägeblatt verzogen:

- Sägeblatt austauschen (siehe Kapitel "Wartung").

Säge vibriert stark

Sägeblatt verzogen:

- Sägeblatt austauschen (siehe Kapitel "Wartung").

Sägeblatt nicht richtig montiert:

- Sägeblatt richtig montieren (siehe Kapitel "Wartung").

Drehtisch schwergängig

Späne unter Drehtisch:

- Späne entfernen.

15. EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Kapp- und Gehrungssäge
 Typ: KGS 216, KGS 254
 Angewendete EG-Richtlinien:
 – bis 28.12.2009: 98 / 37 / EG
 – ab 29.12.2009: 2006 / 42 / EG
 2006 / 95 / EG
 2006 / 108 / EG
 Angewendete harmonisierte Normen: EN 61029-1
 EN 61029-2-9
 EN 55014-1 (2006)
 EN 61000-3-2 (2006)
 EN 61000-3-3 (1995)+A1+A2

Erhard Krauss
 Technischer Vorstand / COO

Meppen, 10.01.2009

Metabowerke GmbH
 Werk Meppen
 Daimlerstraße 1
 D-49716 Meppen

16. Technische Daten


		KGS 216	KGS 254
Spannung	V	230 (1~ 50 Hz)	230 (1~ 50 Hz)
Stromaufnahme	A	7	8,7
Absicherung	A	10 (träge)	10 (träge)
Motorleistung (S6 20% 5 min.)	kW	1,5	1,8
Schutzart	IP	20	20
Schutzklasse		II	II
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	5000	4500

		KGS 216	KGS 254
Schnittgeschwindigkeit	m/s	55	55
Durchmesser Sägeblatt (außen)	mm	216	254
Aufnahmebohrung Sägeblatt (innen)	mm	30	30
Abmessungen Gerät komplett mit Verpackung (Länge / Breite / Höhe) Gerät betriebsbereit, Drehtisch in 90°-Stellung (Länge / Breite / Höhe)	mm mm	895 × 475 × 380 820 × 543 × 355	895 × 545 × 420 850 × 620 × 400
Maximaler Querschnitt des Werkstücks: Gerade Schnitte (Breite / Höhe) Gehrungsschnitte (Drehtisch 45°) (Breite / Höhe) Geneigte Schnitte (Kipparm 45° links) (Breite / Höhe) Doppelgehrungsschnitte (Drehtisch 45° / Kipparm 45° links) (Breite / Höhe)	mm mm mm mm	305 / 65 205 / 65 305 / 36 205 / 36	305 / 90 205 / 90 305 / 47 205 / 47
Gewicht Gerät komplett mit Verpackung Gerät betriebsbereit	kg kg	19 14	23 17,5
Zulässige Betriebsumgebungstemperatur Zulässige Transport- und Lagertemperatur	°C °C	0 bis +35° 0 bis +40°	0 bis +35° 0 bis +40°
Geräuschemission nach EN 61029-1 Schalleistungspegel L_{WA} Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers L_{PA} Unsicherheit K	dB (A) dB (A) dB (A)	86,8 99,8 3,0	86,8 99,8 3,0
Effektivwert der gewichteten Beschleunigung nach EN 61029-1 (Vibration am Handgriff) Vektorsumme a_h Unsicherheit K	m/s^2 m/s^2	< 2,5 1,5	< 2,5 1,5
Absauganlage (nicht im Lieferumfang enthalten): Anschlussdurchmesser Absaugstutzen an der Rückseite Mindest-Luftmengenumsatz Mindest-Unterdruck am Absaugstutzen Mindest-Luftgeschwindigkeit am Absaugstutzen	mm m^3/h Pa M/s	31,6 460 530 20	31,6 460 530 20
Zuschnittlaser: Max. Ausgangsleistung Wellenlänge Laserproduktklasse Laserproduktnorm	mW nm	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2

17. Lieferbare Sägeblätter

Durchmesser	Bohrung	Zähnezahl	Verwendung	Bestell-Nr.
216 mm	30 mm	24, Wechselzahn	Holz	628 009 000
216 mm	30 mm	48, Wechselzahn	Holz, unbeschichtete Spanplatten	628 041 000
216 mm	30 mm	60, Flach-Trapezzahn	Holz, beschichtete Platten, furnierte Platten	628 083 000
254 mm	30 mm	24, Wechselzahn	Holz, unbeschichtete Spanplatten	628 220 000
254 mm	30 mm	48, Wechselzahn	Holz, Paneele.	628 221 000
254 mm	30 mm	60, Wechselzahn	Holz, Paneele, dickwandige Kunststoffprofile	628 222 000
254 mm	30 mm	80, Flach-Trapezzahn	Holz, Paneele, Kabelkanäle, hochwertige furnierte Platten, Laminat	628 223 000

1. Parts Identification (standard delivery)



- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Handle | 14 | Fence | 27 | Sawhead |
| 2 | Carrying handle | 15 | Table side extension | 28 | Retractable blade guard |
| 3 | Carbon brushes | 16 | Stop lever for table extension | 29 | Cutting depth limiter |
| 4 | Motor | 17 | Lock screw for rotating table | | |
| 5 | Chip bag | 18 | Positive stop table lock lever | | |
| 6 | Dust extraction adapter | 19 | Table insert | | |
| 7 | Dust extraction adapter | 20 | Saw base | | |
| 8 | Transport locking pin | 21 | Rotating table | | |
| 9 | Cable hook | 22 | Work clamp | | |
| 10 | Holder for Allen key 6 mm | 23 | Laser outlet | | |
| 11 | Track arm guide bars | 24 | Saw blade stop | | |
| 12 | Track arm lock screw | 25 | Safety lock | | |
| 13 | Cutting area illumination | 26 | Saw ON/OFF switch | | |
| 14 | Sawhead tilt lock lever | | | | |

- Tools**
- Allen key (6mm)

- Machine documents**
- Operating instructions
 - Spare Parts List

Table of Contents

1. Parts Identification (standard delivery)	18
2. Please Read First!	19
3. Safety	19
3.1 Specified conditions of use	19
3.2 General Safety Instructions	19
3.3 Symbols on the machine	21
3.4 Safety Devices	21
4. Installation and Transport	22
5. Special Product Features	23
6. Machine Details	23
7. Initial Operation	24
7.1 Installing the chip bag	24
7.2 Installing the work clamp	24
7.3 Mains connection	24
8. Operation	24
8.1 Standard Cross Cuts	25
8.2 Cutting of Small Cutoffs	25
8.3 Mitre cuts	25
8.4 Bevel Cuts	26
8.5 Compound Mitre Cuts	26
8.6 Grooving	26
9. Care and Maintenance	27
9.1 Saw Blade Change	27
9.2 Replacing the Table Insert	28
9.3 Adjusting the Fence	28
9.4 Adjusting the laser guide	28
9.5 Checking and Replacing the Carbon Brushes	29
9.6 Machine Cleaning	29
9.7 Storage	29
9.8 Maintenance	29
10. Tips and Tricks	29
11. Available Accessories	29/64
12. Repairs	30
13. Environmental Considerations	30
14. Trouble Shooting	30
15. EC Declaration of Conformity	30
16. Technical Specifications	31
17. Available Saw Blades	32

2. Please Read First!

These instructions have been written in a way which facilitates learning of how to safely operate your saw. Here is a guide on how you should read these instructions:

- Read these instructions before use. Pay special attention to the safety information.

- These instructions are intended for persons with basic technical knowledge regarding the operation of a device like the one described herein. Inexperienced persons are strongly advised to seek competent advice and guidance from an experienced person before operating this machine.
- Keep all documents supplied with this machine for future reference. Retain proof of purchase in case of warranty claims.
- This device must not be sold or lent to someone else without being accompanied by these Operating Instructions and all other documents supplied with the device.
- The equipment manufacturer is not liable for any damage resulting from neglect of these operating instructions.

Information in these instructions is designated as under:



Danger!

Risk of personal injury or environmental damage.



Risk of electric shock!

Risk of personal injury by electric shock.



Drawing-in/trapping hazard!

Risk of personal injury by body parts or clothing being drawn into the rotating saw blade.



Caution!

Risk of material damage.



Note:

Additional information.

- Numbers in illustrations (1, 2, 3 etc.)
 - denote component parts;
 - are consecutively numbered;

- relate to the corresponding number(s) in brackets (1), (2), (3) etc. in the neighbouring text.
- Numbered steps must be carried out in sequence.
- Instructions which can be carried out in any order are indicated by a bullet point (•).
- Listings are marked by a dash (–).

3. Safety

3.1 Specified conditions of use

This saw can be used for making rip and cross cuts, bevel cuts, mitre cuts and compound mitre cuts. It can also be used for grooving.

Work only materials suitable for cutting by the saw blade fitted (see "Technical Specifications" for available saw blades).

Do not cut work pieces unless they conform to the permissible dimensions (see chapter "Operation").

Stock having a round or irregular cross section (such as firewood) must not be cut, as it cannot be securely held during cutting. When sawing thin stock layed on edge, a suitable auxiliary fence must be used for firm support.

Any other use is not as specified. Unspecified use, modifications to the machine, or use of parts not tested and approved by the manufacturer may cause unforeseeable damage!

3.2 General Safety Instructions


- When using this machine, observe the following safety instructions to exclude the risk of personal injury or material damage.
- Please also observe the special safety instructions in the respective sections.
- Where applicable, follow the legal directives or regulations for the prevention of accidents pertaining to the use of crosscut saws.



General hazards!

- Keep your work area tidy – a messy work area invites accidents.

- Be alert. Know what you are doing. Set out to work with reason. Do not operate machine while under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Consider environmental conditions. Keep work area well lighted.
- Prevent adverse body positions. Ensure firm footing and keep your balance at all times.
- Do not operate the machine near inflammable liquids or gases.
- This tool shall only be started and operated by persons familiar with crosscut saws, and who are at any time aware of the dangers associated with the operation of such tool. Persons under 18 years of age shall use this tool only in the course of their vocational training under the supervision of an instructor.
- Keep bystanders, particularly children, out of the danger zone. Do not permit other persons to touch the machine or power cable while it is running.
- Do not overload device – use it only within the performance range it was designed for (see “Technical Specifications”).

 **Danger! Risk of electric shock!**

- Do not expose the machine to rain. Do not operate tool in damp or wet environment. Prevent body contact with earthed objects such as radiators, pipes, cooking stoves, refrigerators when operating this device.
- Do not use the power cable for purposes it is not intended for.

 **Risk of injury by moving parts!**

- Do not operate the machine without installed guards.
- Always keep sufficient distance to the saw blade. Use suitable feeding aids if necessary. Keep sufficient distance to driven components when operating the machine.
- Wait for the saw blade to come to a complete stop before removing cut-outs, waste wood etc. from the work area.

- Cut only stock of dimensions that allow for safe and secure holding while cutting.
- Do not attempt to stop the saw blade by pushing the workpiece against its side.
- Ensure the device is disconnected from power before servicing.
- Ensure that when switching on (e.g. after servicing) no tools or loose parts are left on or in the tool.
- Unplug if the tool is not used.

 **Cutting hazard, even with the cutting tool at standstill!**


- Wear gloves when changing cutting tools.
- Store saw blades in such a manner that nobody can get hurt.

 **Risk of sawhead kickback (the saw blade is caught in the workpiece and the sawhead kicked up all of a sudden)!**


- Make sure the saw blade is suitable for the workpiece material.
- Hold the handle firmly. When the saw blade enters the workpiece, the kickback risk is particularly high.
- Cut thin or thin-walled work pieces only with fine-toothed saw blades.
- Always use sharp saw blades. Replace blunt saw blades at once. Increased risk of kickback when a blunt tooth gets caught by the workpiece's surface.
- Do not jam work pieces.
- Avoid lateral pressure on the saw blade when grooving – use a stock clamp.
- If in doubt, check workpiece for inclusion of foreign matter (e.g. nails or screws).
- Never cut several workpieces at the same time – and also no bundles containing several individual pieces. Risk of personal injury if individual pieces are caught by the saw blade uncontrolled.

 **Drawing-in/trapping hazard!**


- Be careful that no part of your body or your clothing can be caught and pulled into the device by rotating components (wear **no** neckties, **no** gloves, **no** clothing with loose-fitting sleeves; contain long hair with a hairnet).
- Never attempt to cut any workpieces which contain
 - ropes,
 - strings,
 - cords,
 - cables or
 - wires or to which any of the above are attached.

 **Hazard generated by insufficient personal protection gear!**

- Wear hearing protection.
- Wear safety glasses.
- Wear dust mask.
- Wear suitable work clothes.
- Wear non-slip shoes.

 **Risk of injury by inhaled wood dust!**

- Some types of wood dust (e.g. beech, oak, ash) may cause cancer when inhaled. Work only with a suitable dust extractor attached to the saw. The dust collector must comply with the specifications stated in the Technical Specifications.
- Ensure that as little as possible wood dust will get into the environment:
 - remove wood dust deposit in the work area (do not blow away!);
 - fix any leakages on the dust extractor;
 - ensure good ventilation.

 **Hazard generated by modification of the machine or use of parts not tested and approved by the manufacturer!**

- Strictly follow these instructions when assembling the device.

- Use only parts approved by the manufacturer. This applies especially for:
 - saw blades (see "Technical Specifications" for stock nos.);
 - safety devices (see "Spare Parts List" for stock numbers).
- Do not change any parts.
- Observe the maximum speed indicated on the saw blade.

Hazard generated by tool defects!

- Keep device and accessories in good repair. Observe the maintenance instructions.
- Prior to any use check the machine for possible damage: before operating the machine all safety devices, protective guards or slightly damaged parts need to be checked for proper function as specified. Check to see that all moving parts work properly and do not jam. Make sure that all parts and accessories are properly installed and safely secured to ensure the safe and trouble-free operation of the machine.
- Do not use damaged or warped saw blades.
- Damaged protection devices or parts must be repaired or replaced by a qualified specialist. Have damaged switches replaced by a service centre. Do not operate tool if the switch can not be turned ON or OFF.
- Keep handles free of oil and grease.

Risk of injury by noise!

- Wear hearing protection.
- For reasons of noise protection do not use warped saw blades. A warped blade is exiting vibrations to an especially large extent, which means noise.

Laser radiation hazard!

A laser beam can cause serious eye injury.


Never look into the laser outlet.

3.3 Symbols on the machine

Danger!


Disregard of the following warnings could lead to serious personal injury or material damage.

Symbols on the machine



- 30 Warning: Laser radiation
Class 2 laser: Do not stare into beam!
- 31 TÜV-tested safety (230V only)
- 32 Hazardous area warning
- 33 Do not reach into saw blade area
- 34 Do not operate tool in moist or wet environment.
- 35 Read operating instructions
- 36 Wear safety goggles and hearing protection.

Information on the nameplate:




- 37 Manufacturer
- 38 Article number and serial number
- 39 Machine designation
- 40 Motor specifications (see also "Technical Specifications")

- 41 Date of manufacture
- 42 CE-mark – This machine conforms to the EC Directives as per Declaration of Conformity
- 43 Waste disposal symbol – Device can be disposed of by returning it to the manufacturer
- 44 Dimensions of permissible saw blades

3.4 Safety Devices

Retractable blade guard (45)


The retractable blade guard protects against unintentional contact with the saw blade and from chips flying about.



45

Safety lock (46)


The safety lock blocks the retractable blade guard: the saw blade remains covered and the sawhead cannot be lowered unless the safety lock is disengaged by pushing it to the side.



46


Fence (47)

The fence keeps the work piece from moving while it is cut. The fence must always be installed when sawing.



47


The additional extrusion (48) on the fence can be moved for cutting longer workpieces after the lock screw has been loosened (49):



4. Installation and Transport

Installing the transport handle

- Screw transport handle to sawhead. Make sure the lug in the handle fits into the recess (50) on the sawhead.




Installing the table extension


1. Take right and left table extensions out of the transport packaging.
2. Unscrew screws (53) on guide rails of right and left table extensions.
3. Slide guide rails of table extensions all the way into the brackets (right table extension shown below).

i Note:

Make sure the stock stop (51) on the table extension can be swung up as illustrated.



4. Lift saw at its front legs, tilt carefully to the rear and put it down on its back so that it cannot tip over.



5. Screw screws (53) back into the guide rails.
6. Hold saw by its front leg, tilt carefully forward and put it down.
7. Set the desired table width and stop the table extension with the stop lever (52).

Installation

For safe working the machine must be securely fastened to a sturdy support.

- This support may be a firmly attached plywood sheet or a work bench.
- The ideal height of the base is 800 mm.
- The saw must stand securely, even when cutting larger workpieces.
- Long workpieces must additionally be supported using suitable accessories.



i Note:

For mobile use the machine can be screw fastened to a plywood sheet or wood core plywood sheet (500 mm x 500 mm, thickness 19 mm minimum). When using the machine the sheet must be attached to a work bench with G-clamps.

1. Firmly bolt machine to the support.

2. Release transport lock: Press sawhead down lightly and hold.


Pull transport locking pin (55) out of deep groove (54), rotate 90° and engage with flat groove (56).



3. Let the sawhead swing up slowly.
4. Keep the packaging materials for later use or discard in an environmentally-oriented manner.

Transport

1. Deactivate cutting depth limiter (57) if necessary.



2. Swing sawhead down and engage transport locking pin (55) with deeper groove (56).
3. Dismount all add-on parts projecting from the machine.
4. Lift machine by the carrying handle.

5. Special Product Features

- 45° cutting angle range for bevel cuts, sawhead tilted to the left.
- 94° cutting angle range for mitre cuts (47° left through 47° right) with nine preset stops.
- Integrated cutting depth limiter for grooving.
- Precise and sturdy die-cast aluminium construction.
- TCT saw blade.
- Unproblematic saw blade change by saw blade lock; no dismantling of the retractable blade guard required.
- Sliding facility (track arm) for sawing wider workpieces.
- Table extension with stock stop to cut longer workpieces safely.
- Work clamp to hold workpieces securely.
- Chip bag for simple and effective collection of chips.
- Laser guide for exact alignment of markings with the cutting line.
- Cutting area illumination.

6. Machine Details

ON/OFF switch for motor (58)

To turn the motor ON:

- Press and hold the ON/OFF switch.

To turn the motor OFF:


- Release the ON/OFF switch.

ON/OFF switch for cutting area illumination (59)

Switch the lighting for the cutting area on and off.



ON/OFF switch for laser guide (60)

Switch the laser guide on and off.



Bevel tilt setting

After the lock lever (61) at the rear has been loosened the saw can be tilted continuously from 0° (vertical) through 45° to the left of vertical.




⚠ Caution!


To keep the bevel angle from changing while sawing, the locking lever of the track arm holder must be tightened.

Rotating table

For mitre cuts the rotating table can, after the lock screw (63) and the table lock lever (62) have been loosened, be rotated 47° to the left or 47° to the right. This way the cutting angle is changed against the guide edge of the work piece.



The rotating table engages in positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° positions.



⚠ Caution

To ensure that the mitre angle does not change during cutting tighten the lock screw (63) of the rotating table (also in the preset positions!).

Push/pull action

The track arm permits the cutting of workpieces having a larger cross section. The push/pull action can be used for all types of cuts (standard cross cuts, mitre cuts, bevel cuts and compound mitre cuts as well as grooves).


The following illustration shows the track arm in the forward position.



When the track arm is not needed secure it in the rear position with the lock screw (64).

Cutting depth limiter

Together with the track arm, the cutting depth limiter (65) makes grooving possible.



7. Initial Operation

7.1 Installing the chip bag




Danger!

Some types of wood dust (e.g. beech, oak, ash) may cause cancer when inhaled.

- Always work with the dust bag installed or a suitable dust collector connected.
- In addition, use a dust respirator, because the saw dust is not completely collected or extracted respectively.
- Empty the chip bag periodically. Wear dust respirator when emptying the chip bag.

When operating the machine with the dust bag supplied:

- Place the dust bag (68) on to the dust extraction port (66). Make sure the zipper (67) on the dust bag is closed.




When operating the machine with a dust collector connected:

- Use a suitable adaptor for connecting the dust collector.
- Make sure the dust extractor meets the requirements specified in the section "Technical Specifications".
- Also follow the operating instructions supplied with the dust collector!


7.2 Installing the work clamp

The work clamp installs in two positions:

- For wide workpieces: insert the work clamp into the rear hole (70) in the table and secure with the lock bolt (71):



- For narrow workpieces: loosen the lock bolt (69) and insert the front part of the work clamp into the front hole (72) in the table:



7.3 Mains connection



Danger! High voltage

- Operate this device only in a dry environment.

- Operate the saw only on a power source matching the following requirements (see also "Technical Specifications"):
 - mains voltage and system frequency conform to the voltage and frequency shown on the machine's name plate;
 - fuse protection by a residual current operated device (RCD) of 30 mA sensitivity;
 - Outlets properly installed, earthed and tested.
- Make sure that the power supply cable is out of the way, so that it does not interfere with the work and cannot be damaged.
- Protect mains cable from heat, aggressive liquids and sharp edges.
- Use only rubber cables of sufficient cross section ($3 \times 1.5 \text{ mm}^2$) as extension cables.
- Do not pull on the power supply cable to unplug.

8. Operation

- Before starting any work, check to see that the safety devices are in proper working order.
- Use personal protection gear.
- Assume proper operating position:
 - at the front of the saw;
 - in front of the saw;
 - to the side of the line of cut.



Danger!

When sawing ensure that the workpiece is always clamped with the work clamp.

- Never saw workpieces which cannot be clamped with the work clamp.



Risk of crushing!

When tilting the sawhead do not reach into the tilting range of the sawhead holder or under the machine!

- Hold at the sawhead.

- For working, use the following:
 - work support – for long stock, which would otherwise fall off the table on completion of the cut;
 - chip bag or dust extractor.
- Cut only stock of dimensions that allow for safe and secure holding while cutting.
- Always hold the workpiece down on the table and do not jam it. Do not attempt to stop the saw blade by exerting lateral pressure. Risk of injury if the saw blade is blocked.

8.1 Standard Cross Cuts

Maximum work piece dimensions (in mm):

	KGS 216	KGS 254
Width approx.	305	305
Height approx.	65	90

Starting position:


- Transport locking pin pulled out.
- Sawhead fully raised.
- Deactivate cutting depth limiter.
- Rotating table in 0° position, lock screw of the rotating table tightened.
- Motorhead in vertical (90) position, bevel tilt locking lever tightened.
- Track arm not extended.
- Lock screw of the track arm loosened.

Cutting the workpiece:

1. Press the workpiece against the fence and clamp with work clamp.
2. On wider workpieces pull the sawhead forward (towards the operator).




3. Activate safety lock (73) and press and hold down ON/OFF trigger switch (74).



73 74

4. Lower sawhead slowly at the handle; if necessary, push to the rear (away from the operator). When sawing, exert only moderate pressure to prevent the motor speed to drop too much.



5. Cut workpiece in a single pass.
6. Release the ON/OFF switch and let the sawhead slowly return to its upper starting position.

8.2 Cutting of Small Cutoffs

When cutting with an extended track arm, the retractable blade guard may jam at the work piece when the sawhead assembly is pushed back.

- If this happens, release the ON/OFF switch and let the sawhead assembly slowly return to its upper starting position.

Jamming of the retractable blade occurs in rare cases only, for example:

- during sawing of small cutoffs which must be cut using the radial pull action due to their widths;
- with compound mitre cuts to the left side.


In these cases, proceed as under:

All settings of the saw (position of the rotating table and sawhead assembly tilt) remain unchanged for making the desired cut.


What changes is the direction of cutting through the work piece.

1. Press the workpiece against the fence and secure with the work clamp.

2. Push the sawhead assembly all the way to the rear (away from the operator).




3. Activate safety lock (73) and press and hold down ON/OFF trigger switch (74).



75 76

4. Slowly swing the sawhead assembly all the way down, holding the handle firmly with both hands. When sawing, exert only moderate pressure to prevent the motor speed to drop too much.




5. Pull the sawhead assembly forward (towards the operator).
6. Cut workpiece in a single pass.
7. Release the ON/OFF switch and let the sawhead slowly return to its upper starting position.

8.3 Mitre cuts



Note:

A mitre cut cuts the workpiece at an angle to the rear guide edge.



Maximum work piece dimensions (in mm):


Rotating table position	Width approx.	Height approx.	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	65	90
22,5°	280	65	90
30°	260	65	90
45°	215	65	90

Starting position:

- Transport locking pin pulled out.
- Sawhead fully raised.
- Deactivate cutting depth limiter.
- Motorhead in vertical (90) position, bevel tilt locking lever tightened.
- Track arm not extended.
- Lock screw of the track arm loosened.

Cutting the workpiece:

1. Loosen the lock screw (79) of the rotating table (78) and disengage the table lock lever (77).



2. Set to desired angle.

Note:


The rotating table engages in positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° positions.

3. Tighten the rotating table's locking screw.
4. Cut workpiece as detailed under "Standard cross cuts".

8.4 Bevel Cuts

Note:

A bevel cut cuts the workpiece at an angle to the vertical.



Maximum work piece dimensions (in mm) at 45 bevel tilt:


	KGS 216	KGS 254
Width approx.	305	305
Height approx.	36	47

Starting position:

- Transport locking pin pulled out.
- Sawhead fully raised.
- Deactivate cutting depth limiter.
- Rotating table in 0° position, lock screw of the rotating table tightened.
- Track arm not extended.
- Lock screw of the track arm loosened.

Cutting the workpiece:

1. Loosen the ratchet lock lever (80) for sawhead tilt at the rear of the saw.



2. Tilt the motorhead slowly into the desired position.
3. Tighten the sawhead tilt locking lever.
4. Cut workpiece as described under "Standard Cross Cuts".

8.5 Compound Mitre Cuts

Note:

The compound mitre cut is a combination of mitre and bevel cuts. This means the workpiece is cut at an angle other than 90° against the rear guide edge and against its surface.

Danger!

When cutting compound mitres the saw blade is much more exposed than normally – increased risk of injury. Always keep sufficient distance to the saw blade.

Maximum work piece dimensions (in mm) at 45 bevel tilt:

Rotating table position	Width approx.	Height approx.	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	36	47
22,5°	280	36	47
30°	260	36	47
45°	215	36	47

Starting position:

- Transport locking pin pulled out.
- Sawhead fully raised.
- Deactivate cutting depth limiter.
- Rotating table locked in desired position.
- Sawhead tilted to desired angle against the workpiece's surface and locked.
- Lock screw of the track arm loosened.
- Track arm not extended.

Cutting the workpiece:

- Cut workpiece as described under "Standard Cross Cuts".

8.6 Grooving

Note:

Together with the track arm, the cutting depth limiter makes grooving possible. With grooving no parting cut is made, but the workpiece is cut to a certain depth only.



Risk of kickback!


When grooving it is especially important no lateral pressure is applied to the saw blade. Otherwise the sawhead may be kicked up abruptly! Use a stock clamp when grooving. Avoid lateral pressure on the sawhead.

Starting position:


- Transport locking pin pulled out.
- Sawhead fully raised.
- Sawhead tilted to desired angle against the workpiece's surface and locked.
- Rotating table locked in desired position.
- Lock screw of the track arm loosened.
- Track arm not extended.

Cutting the workpiece:

1. Set the cutting depth limiter (81) to the desired cutting depth and secure with the lock nut (82):



2. Release the safety lock and swing the sawhead down to check the set cutting depth:



3. Make a trial cut.

4. Repeat steps 1 and 3 if necessary until the desired cutting depth has been set.
5. Cut workpiece as described under "Standard Cross Cuts".

9. Care and Maintenance



Danger!

Unplug before servicing.

- Repair and maintenance work other than described in this section should only be carried out by qualified specialists.
- Damaged parts, particularly safety devices, must only be replaced with genuine parts. Parts which have not been tested and released by the manufacturer can lead to unforeseen damage.
- Check that all safety devices are operational again after each service.

9.1 Saw Blade Change



Burn hazard!


Directly after cutting the saw blade can be very hot – burn hazard! Let a hot saw blade cool down. Do not clean a hot saw blade with combustible liquids.



Cutting hazard - even when saw blade is at a standstill!

When loosening and tightening the arbor bolt, the retractable blade guard must encompass the saw blade. Wear gloves when changing blades.


1. Stop the sawhead in the upper position.
2. To keep the saw blade from turning press the lock knob (83), while at the same time turning the saw blade by hand until the blade lock engages.



83

84

3. Unscrew arbor bolt (85) on saw spindle with Allen key (left-hand thread!).



85

86

87

4. Release safety lock (84), push retractable blade guard (87) up and hold.
5. Carefully remove outer blade flange (86) and saw blade from saw spindle and close retractable blade guard again.




Danger!

Do not use cleaning agents (e.g. to remove resin residue) that could corrode the light metal components of the saw; the stability of the saw would be adversely affected.

6. Clean clamping surfaces of:

- saw spindle, (88)
- saw blade,
- outer blade flange (86),
- inner blade flange, (90).



Danger!

Fit the inner blade flange correctly! Otherwise the saw may be blocked, or the saw blade could work loose! The inner blade flange is positioned correctly when the spring ring groove points to the saw blade and the flat side points to the motor.

7. Put the inner blade flange (90) on the saw spindle.
8. Release safety lock, push retractable blade guard up and hold.
9. Mount new saw blade – observe direction of rotation: viewed from the left (open) side, the arrow on the saw blade must correspond with the direction of arrow (89) on the blade cover!

Danger!

Use only suitable saw blades, designed for the maximum speed (see "Technical Specifications") – when using unsuitable or damaged saw blades, there is a risk of parts being hurled away explosion-like by the centrifugal force.

Do not use:

- saw blades made of high speed steel (HSS);
- damaged saw blades;
- cut-off wheel blades.

Danger!

- Mount saw blade using only genuine parts.
- Do not use loose-fitting reduction rings; the saw blade could work itself loose.

- Saw blades have to be mounted in such way that they do not wobble or run out of balance and can not work loose during operation.

10. Close the retractable blade guard again.
11. Slide the outer blade flange on – the plain side must point towards the motor!
12. Insert the arbor bolt (left-hand thread!) and **hand-tighten** it.
To keep the saw blade from turning press the lock knob, while at the same time turning the saw blade by hand until the blade lock engages.

Danger!

- Do not extend arbor bolt tightening wrench.
- Do not tighten arbor bolt by hitting on the assembly wrench.


13. Tighten the arbor bolt.
14. Check the function. To do this release the safety lock and swing the crosscut saw down:
 - The retractable blade guard must open without touching the saw blade or any other parts.
 - When the saw is being returned to its starting position the retractable blade guard must return automatically so that the entire saw blade is covered.
 - Turn the saw blade by hand. The saw blade must turn freely in any possible sawhead position without touching other parts.

9.2 Replacing the Table Insert

Danger!

If the table insert is damaged there is a risk that small parts may become stuck between table insert and the saw blade, causing the saw blade to jam. Replace damaged table inserts immediately!


1. Unscrew the screws on the table insert (91). Rotate the rotating table and tilt the sawhead if necessary to reach the screws.



2. Remove the table insert .
3. Put in a new table insert.
4. Tighten the table insert fixing screws.

9.3 Adjusting the Fence


1. Loosen Allen head screws (92).



2. Adjust fence (91) so that it is exactly square with the saw blade when the rotating table is locked in the 0 position.
3. Tighten hexagon socket screws (92).

9.4 Adjusting the laser guide

1. Unscrew and remove the laser cover (94) and clean the outer surface of the glass if necessary.



Setting the laser to 90 degrees:

2. Loosen (or tighten) the right Allen screw (97) and/or the left Allen screw (95) to align the laser to 90 degrees.

Lateral laser adjustment:

3. Unscrew the centre Allen screw (96).
4. Slide the laser unit horizontally in the oblong hole:
 - To the right = cutting line marking is moved to the right as viewed by the operator.
 - To the left = cutting line marking is moved to the left as viewed by the operator.
5. Tighten the centre Allen screw again.
6. Screw the laser cover (94) back on.

9.5 Checking and Replacing the Carbon Brushes

Worn carbon brushes are recognisable by:

- intermittent operation of the motor;
- faults during reception of radio and television programmes while the motor is running;
- motor stalling.

To check or replace the carbon brushes:

1. Unplug power cable.
2. Remove plug holding the carbon brushes from the motor housing with a suitable screwdriver.

Illustrated is the replacement of the front carbon brush (98). The second carbon brush is on the opposite side of the motor housing.



98

3. Pull carbon brush (98) out and check. The carbon brush should be at least 8 mm long.
4. Put intact carbon brush back into the brush holder. The two lugs on the sides of the small metal plate must fit into the grooves in the brush holder.
5. Replace the plug.

6. Repeat steps 2 to 5 to replace the second carbon brush on the opposite side of the motor.
7. Check functioning of the saw.

9.6 Machine Cleaning

Remove chips and saw dust with brush or vacuum cleaner from:

- setting devices;
- the operating elements;
- motor vent slots;
- the space below the table insert; and
- the area above the laser unit.

9.7 Storage



Danger!

- Store the saw in such way that it can not be started by unauthorized persons.
- Make sure that nobody can get injured by the stored machine.



Caution!

- Do not store saw unprotected outdoors or in damp environment.
- Observe the permissible ambient conditions (see "Technical Specifications").

9.8 Maintenance

Prior to every use

- Remove sawdust with vacuum cleaner or brush.
- Check power cable and plug for damage; if necessary have damaged parts replaced by a qualified electrician.
- Check all moving parts to see that they can move freely across their whole range of travel.

Periodically, depending on operating conditions


- Check all screwed connections and retighten if necessary.
- Check pull-back springs of the sawhead (the sawhead must return by

spring power to its upper starting position), replace if necessary.

- Apply light coat of oil to all guide elements.

10. Tips and Tricks

- For long stock use suitable supports on both sides of the saw.
- When performing bevel cuts, hold the workpiece on the right side of the saw blade.
- When making cuts that will result in small cutoffs, use an auxiliary fence (this may be a suitable wooden board, fixed to the machine's fence with screws).
- When cutting warped or bent work pieces, make sure that you place work piece so that the convex side (i.e. the **outer** side of the bow) against the fence.



- Do not cut any work piece while it is standing on edge; always place it flat on the rotating table.
- Keep the supporting surfaces clean – in particular, remove resin residue with a suitable cleaning and maintenance spray.

11. Available Accessories

For special tasks the following accessories are available at your specialised dealer – see back cover for illustrations:

- A** Saw Blade Depot
For safe storing of saw blades and accessories.
- B** Care and Maintenance Spray
For removing resin residue and preserving metal surfaces.
- C** Suction Adapter
For connecting of a dust extractor to the dust extraction port.
- D** Machine Stands
Machine stands and table side extension with stable and robust construction. Height-adjustable.

Saw Blades for KGS 216:

- E** TCT Saw Blade
216 x 2,4 x 1,8, 30 24 alternate bevel teeth
For rip and cross cuts in solid wood.
- F** TCT Saw Blade
216 x 2,4 x 1,8, 30 48 alternate bevel teeth
For rip and cross cuts in solid wood and particle board.
- G** TCT Saw Blade
216 x 2,4 x 1,8, 30 60 trapezoidal flat teeth
For rip and cross cuts in faced and veneered sheets.

Saw Blades for KGS 254:

- H** TCT Saw Blade
254 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W
For rip and cross cuts in wood and uncoated particle board.
- I** TCT Saw Blade
254 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W
For rip and cross cuts in wood and panels.
- J** TCT Saw Blade
254 x 2,4 / 1,8 x 30 60 W
For rip and cross cuts in solid wood, panels and thick-walled plastic extrusions.
- K** TCT Saw Blade
254 x 2,4 / 1,8 x 30 80 FT
For rip and cross cuts in wood, panels, cable ducts, high-quality veneered panels and laminate.

12. Repairs**Danger!**

Repairs to power tools may only be carried out by qualified electricians!

Electric tools in need of repair can be sent to the Service Centre of your country. The address can be found in the Spare parts list.

Please attach a description of the fault to the electric tool.

13. Environmental Considerations

The machine's packing can be 100% recycled.

End-of-life power tools and accessories contain large amounts of valuable raw materials and plastics which must be recycled.

This manual was printed on chlorine-free bleached paper.

14. Trouble Shooting

This section describes problems and malfunctions which you should be able to resolve yourself. If the measures described here do not solve your problem, see under "Repairs".

**Danger!**

Many accidents happen particularly in connection with problems and faults. Therefore please note:

- Always unplug before servicing.
- Check that all safety devices are operational again after each fault service.

Motor does not run

No mains voltage

- check cables, plug, outlet and mains fuse.

No crosscut function

Transport locking pin engaged:

- Pull transport locking pin out.

Safety lock engaged:

- Release safety lock.

Only little sawing performance

Saw blade blunt (possibly tempering marks on blade body):

Saw blade not suitable for material being cut (see chapter "Technical Specifications");

Saw blade warped:

- Replace saw blade (see chapter "Maintenance").

Saw vibrates heavily

Saw blade warped:

- Replace saw blade (see chapter "Maintenance").

Saw blade incorrectly mounted:

- Mount saw blade correctly (see chapter "Maintenance").

Stiffness of rotating table

Saw dust build-up under rotating table:

- Remove saw dust.

15. EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the product specified below conforms to the relevant basic safety and health requirements of the EC directives based on its design and type as well as in the version distributed by us. Any unauthorised product modification will invalidate this declaration.

Product:	Crosscut and mitre saw
Type:	KGS 216, KGS 254
EC directives applied:	
– to 28.12.2009:	98/37/EC
– from 29.12.2009:	2006/42/EC 2006/95/EC 2006/108/EC
Harmonised standards applied:	EN 61029-1 EN 61029-2-9 EN 55014-1 (2006) EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (1995)+A1+A2

Erhard Krauss
Technical Director / COO

Meppen, Germany 10.01.2009

Metabowerke GmbH
Werk Meppen
Daimlerstraße 1
49716 Meppen,
Germany


16. Technical Specifications

		KGS 216	KGS 254	
Voltage	V	230 (1~ 50 Hz)	230 (1~ 50 Hz)	120 (1~ 60 Hz)
Current draw	A	7	8,7	15
Fuse protection	A	10 (time-lag)	10 (time-lag)	16 (time-lag)
Motor capacity (S6 20% 5 min.)	kW	1.5	1.8	1.6
Protection class	IP	20	20	20
Degree of protection		II	II	II
Saw blade speed	min ⁻¹	5000	4500	4850
Cutting speed	m/s	55	55	60
Saw blade diameter (outer)	mm	216	254	254
Arbor bore	mm	30	30	5/8"
Dimensions Machine in packaging (length / width / height) Machine ready for operation, rotating table in 90° position (length / width / height)	mm mm	895 × 475 × 380 820 × 543 × 355	895 × 545 × 420 850 × 620 × 400	895 × 545 × 420 850 × 620 × 400
Maximum work piece cross section: Standard cross cuts (width / height) Mitre cuts (rotating table 45°) (width / height) Bevel cuts (track arm holder 45° left) (width / height) Compound mitre cuts (rotating table 45° / track arm holder 45° left) (width / height)	mm mm mm mm	305 / 65 205 / 65 305 / 36 205 / 36	305 / 90 205 / 90 305 / 47 205 / 47	305 / 90 205 / 90 305 / 47 205 / 47
Weight Machine in packing Machine ready to work	kg kg	19 14	23 17,5	23 17,5
Permissible ambient temperature for operation Permissible temperature for transport and storage	°C °C	0 to +35 0 to +40	0 to +35 0 to +40	0 to +35 0 to +40
Noise emissions according to EN 61029-1 Sound power level L _{WA} Sound pressure level at operator's ear L _{PA} Uncertainty K	dB (A) dB (A) dB (A)	86,8 99,8 3,0	86,8 99,8 3,0	86,8 99,8 3,0
Weighted effective value of acceleration according to EN 61029-1 (vibration at handle) Vector sum a _h Uncertainty K	m/s ² m/s ²	< 2,5 1,5	< 2,5 1,5	< 2,5 1,5
Dust collector (not included in standard delivery): Diameter of dust extraction port at rear of saw Minimum air volume flow Minimum vacuum at suction port Minimum air speed at suction port	mm m ³ /h Pa m/s	31.6 460 530 20	31.6 460 530 20	31.6 460 530 20
Laser guide: Max. output power Wave length Laser product class Laser product standard	mW nm	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2

17. Available Saw Blades

Diameter	Arbor bore	Teeth configuration	Used for	Stock-no.
216 mm	30 mm	24, alternate top bevel teeth	Wood	628 009 000
216 mm	30 mm	48, alternate top bevel teeth	wood, non-laminated particle board	628 041 000
216 mm	30 mm	60, flat trapezoidal teeth	wood, laminated sheets, veneered sheets	628 083 000
254 mm	30 mm	24, alternate top bevel teeth	wood, non-laminated particle board	628 220 000
254 mm	30 mm	48, alternate top bevel teeth	wood, panels	628 221 000
254 mm	30 mm	60, alternate top bevel teeth	wood, panels, thick-walled plastic extrusions	628 222 000
254 mm	30 mm	80, flat trapezoidal teeth	wood, panels, cable ducts, high-quality veneered panels, laminate	628 223 000

1. Vue générale de l'appareil (fourniture)



- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 1 | Poignée de la scie | 12 | Éclairage de la zone de coupe | 23 | Sortie du laser |
| 2 | Poignée de transport | 13 | Levier de fixation du réglage de l'inclinaison | 24 | Arrêt de la lame de scie |
| 3 | Balais de charbon | 14 | Butée de pièce | 25 | Blocage de sécurité |
| 4 | Moteur | 15 | Rallonge latérale de table | 26 | Interrupteur "marche-arrêt" de la scie |
| 5 | Sac à copeaux | 16 | Levier d'arrêt rallonge latérale de table | 27 | Tête de la scie |
| 6 | Adaptateur d'aspiration | 17 | Poignée de blocage pour table tournante | 28 | Capot de protection du balancier |
| 7 | Verrouillage de transport | 18 | Cliquet d'arrêt pour positions fixes | 29 | Limite de profondeur de la coupe |
| 8 | Crochet pour enroulement du câble | 19 | Support de table | | |
| 9 | Département pour clé Allen 6 mm | 20 | Table | | |
| 10 | Guide du dispositif de traction | 21 | Table tournante | | |
| 11 | Vis de blocage du dispositif de traction | 22 | Dispositif de serrage de la pièce | | |

Outillage

- Clé à six pans creux (6 mm)

Documents fournis avec l'appareil

- Instructions d'utilisation
- Liste des pièces de rechange

Table des matières

1. **Vue générale de l'appareil (fourniture) 33**

2. **À lire au préalable !..... 34**

3. **Sécurité..... 34**

3.1 Utilisation conforme à l'usage .. 34

3.2 Consignes générales de sécurité 35

3.3 Symboles sur l'appareil..... 36

3.4 Dispositifs de sécurité..... 37

4. **Installation et transport..... 37**

5. **Caractéristiques du produit.. 38**

6. **L'appareil en détail 38**

7. **Mise en service 39**

7.1 Montage du sac collecteur de copeaux 39

7.2 Montage du dispositif de serrage de la pièce 40

7.3 Raccordement au secteur..... 40

8. **Manipulation..... 40**

8.1 Coupes rectilignes 40

8.2 Sciage de petites découpes..... 41

8.3 Coupes d'onglet..... 41

8.4 Coupes inclinées 42

8.5 Coupes d'onglet double 42

8.6 Sciage de rainures..... 42

9. **Maintenance et entretien..... 43**

9.1 Changement de lame 43

9.2 Remplacement du support de table 44

9.3 Régler la butée de la pièce 44

9.4 Ajustement du laser de découpe 44

9.5 Vérification et remplacement des balais de charbon..... 45

9.6 Nettoyage de l'appareil 45

9.7 Conservation de l'appareil 45

9.8 Maintenance 45

10. **Conseils et astuces 45**

11. **Accessoires disponibles.. 46/64**

12. **Réparations 46**

13. **Protection de l'environnement..... 46**

14. **Problèmes et pannes..... 46**

15. **Déclaration de conformité CE 47**

16. **Caractéristiques techniques 47**

17. **Lames de scie disponibles ... 48**

2. À lire au préalable !

Ces instructions d'utilisation ont été réalisées afin de pouvoir travailler rapidement et en toute sécurité avec cette machine. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur la manière de les lire :

- Lire l'intégralité de ces instructions d'utilisation avant la mise en service. Observer en particulier les consignes de sécurité.
- Ces instructions d'utilisation s'adressent à des personnes possédant de bonnes connaissances de base dans la manipulation des appareils similaires à celui décrit ici. Si vous ne possédez aucun type d'expérience dans ce genre de machines, vous devrez d'abord demander l'aide d'une personne qualifiée.
- Conserver tous les documents fournis avec cet appareil afin de pouvoir les consulter en cas de besoin. Conserver le justificatif d'achat pour une éventuelle intervention de la garantie.
- L'appareil doit être accompagné de tous les documents fournis en cas de vente ou de location.
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages découlant de la non observation de ces instructions d'utilisation.

Les informations contenues dans ces instructions d'utilisation sont identifiées de la manière suivante :



Mise en garde contre des dommages personnels ou environnementaux.



Signale un risque de lésion corporelle par électrocution.



Risque de lésions corporelles pouvant être occasionnées par happage de parties du corps ou de vêtements.



Risque de dommages matériels.



Informations complémentaires.

- Chiffres dans les illustrations (1, 2, 3, ...)

 - caractérisent les différentes pièces ;
 - sont attribués dans l'ordre ;
 - se rapportent aux chiffres correspondants entre parenthèses (1), (2), (3) ... dans le texte voisin.

- Lorsqu'une manipulation doit être effectuée dans un ordre précis, les instructions sont numérotées.
- Les consignes dont l'ordre d'exécution est sans importance sont signalées par un point.
- Les listes sont caractérisées par des tirets.

3. Sécurité

3.1 Utilisation conforme à l'usage

L'appareil convient au délignage et à la mise à longueur, aux coupes obliques, d'onglets et d'onglets doubles. Il est également possible de réaliser des rainures.

Ne travaillez que les matériaux pour lesquels la lame de la scie a été conçue (les lames de scie autorisées sont indiquées au chapitre "Caractéristiques techniques").

Tenez compte des dimensions admissibles des pièces de travail (voir le chapitre "Instructions d'utilisation").

Ne pas scier les pièces de section ronde ou irrégulière (par exemple du bois à brûler) qui ne pourraient pas être maintenues pendant le sciage. Lors du sciage sur chant de pièces plates, utilisez une butée auxiliaire appropriée afin d'assurer un guidage sûr.

Toute autre utilisation est contraire à la destination. Une utilisation contraire à la destination, des modifications apportées à l'appareil ou le recours à des pièces qui ne sont pas contrôlées et autorisées par le constructeur peuvent entraîner des dommages imprévisibles !

3.2 Consignes générales de sécurité

- Respectez les instructions de sécurité suivantes pendant l'utilisation de cet appareil afin d'éliminer tout risque de dommage corporel ou matériel.
- Respectez les instructions de sécurité spécifiques à chaque chapitre.
- Respectez, le cas échéant, les directives en vigueur ou les consignes de prévention contre les accidents relatives à la manipulation des scies circulaires à balancier.



Dangers d'ordre général :

- Maintenir le poste de travail en ordre – un désordre sur le lieu de travail peut entraîner des accidents.
- Il convient de rester vigilant et concentré lors du travail. Abordez le travail avec bon sens. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'inattention.
- Tenir compte des effets de l'environnement. Veillez à avoir un éclairage correct.
- Éviter de prendre une position du corps inconfortable. Adoptez une position stable et veillez à garder constamment votre équilibre.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Cette machine ne doit être mise en marche et utilisée que par des personnes connaissant les scies oscillatoires et les dangers que représente leur utilisation.
Les mineurs n'ont le droit de se servir de l'appareil que dans le cadre d'une formation professionnelle et sous le contrôle d'un instructeur.
- Les personnes non concernées par la machine, et tout particulièrement les enfants, doivent être tenues éloignées de la zone de danger. Ne laisser aucune tierce personne toucher l'appareil ni le câble d'alimentation pendant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas surcharger l'appareil – ne l'utiliser que dans la plage de puissance indiquée dans les caractéristiques techniques.



Dangers dus à l'électricité !

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie. N'utilisez pas cet appareil en présence d'eau ou d'une humidité relative de l'air trop élevée. Évitez, lors du travail avec l'appareil, tout contact corporel avec des pièces reliées à la terre (p. ex. radiateurs, tuyaux, cuisinières, réfrigérateurs).
- N'utilisez pas le câble d'alimentation à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.



Danger de blessures provoquées par les pièces mobiles !

- Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque les dispositifs de sécurité ne sont pas installés.
- Maintenez une distance suffisante par rapport à la lame de scie. Utiliser éventuellement des aides d'attaches adaptées. Maintenez une distance suffisante avec les composants en mouvement pendant le fonctionnement.
- Attendre que la lame de scie soit immobile pour retirer les petits morceaux de bois, les copeaux, etc. de la zone de travail.
- Ne sciez que des pièces dont les dimensions permettent de bien les maintenir pendant la coupe.
- Ne pas freiner la lame de la scie en exerçant une pression latérale.
- Assurez-vous, avant tout travail de maintenance, que l'appareil soit débranché.
- Avant la mise en marche (par exemple après avoir effectué des travaux de maintenance), vérifier qu'il n'y a plus d'outils ou de pièces desserrées dans l'appareil.
- Débranchez la machine lorsque vous ne vous en servez pas.



Risque de coupure même avec l'outil de coupe immobile !

- Utilisez des gants pour remplacer les dispositifs de coupe.
- Conserver les lames de scie de manière à ce que personne ne puisse s'y blesser.



Danger par rebond de la tête de la scie (la lame vient se prendre dans la pièce et la tête de la scie remonte brusquement) !

- Veillez à utiliser une lame de scie adaptée au matériau à scier.
- Tenez fermement la poignée. Le danger de rebond est spécialement élevé au moment où la lame de la scie rentre dans la pièce de travail.
- N'employez que des lames de scies aux dents fines pour scier des pièces minces ou des pièces aux parois minces.
- Utilisez toujours des lames de scies tranchantes. Les lames de scie émoussées doivent être immédiatement remplacées. Si une dent de scie émoussée se coince dans la surface de la pièce, le danger de rebond est encore plus élevé.
- Ne coincez pas les pièces.
- Lors de la découpe de rainures, évitez d'exercer une pression latérale sur la lame de la scie – utilisez un dispositif de fixation.
- En cas de doute, vérifiez que les pièces à usiner ne contiennent pas de corps étrangers (p.e. des clous ou des vis).
- Ne sciez jamais plusieurs pièces à la fois – ne sciez pas non plus de lots composés de plusieurs pièces indépendantes. Il existe un risque d'accident lorsque des pièces individuelles sont saisies de manière incontrôlée par la lame de scie.



Risque de happage !

- En cours d'utilisation, veillez à ce qu'aucune partie du corps ni aucun vêtement ne puisse être saisi et happé par les pièces en rotation (ne portez **pas** de cravates, ni de gants, ni de vêtements à manches larges ; si vous avez les cheveux longs, portez obligatoirement un filet pour cheveux).
- Ne sciez jamais des pièces qui comportent
 - des cordes,
 - des lacets,
 - des rubans,
 - des câbles,

- des fils.

⚠ Dangers dus à un équipement de protection personnel insuffisant !

- Portez une protection acoustique.
- Portez des lunettes de protection.
- Portez un masque anti-poussière.
- Portez des vêtements de travail adaptés.
- Utilisez des chaussures anti-glissement.

⚠ Danger dû aux sciures de bois !

- Certaines sciures de bois (bois de chêne, de hêtre ou de frêne, par exemple) sont cancérigènes en cas d'inhalation. Ne travaillez qu'avec un dispositif d'aspiration. Cette installation d'aspiration devra respecter les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Veillez à ce qu'il y ait aussi peu de sciure de bois que possible sur le lieu de travail :
 - éliminez les dépôts de sciure de bois dans la zone de travail (ne pas souffler dessus !);
 - éliminez les fuites au niveau de l'installation d'aspiration ;
 - veillez à ce que la pièce soit correctement aérée.

⚠ Danger dû à des modifications apportées à l'appareil ou à l'emploi de pièces qui n'ont pas été contrôlées ni approuvées par le fabricant !

- Assemblez l'appareil en respectant soigneusement ces instructions.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange validées par le fabricant. Cela est notamment valable pour :
 - les lames de scie (cf. "Caractéristiques techniques" pour les références de commande) ;
 - les dispositifs de sécurité (voir liste des pièces de rechange pour les références de commande).

- Ne modifiez pas les pièces de l'appareil.
- Respectez la vitesse de rotation maximale indiquée sur la lame de scie.

⚠ Dangers dus à un défaut de l'appareil !

- Veuillez entretenir l'appareil et les accessoires avec soin. Respectez les instructions de maintenance.
- Avant chaque mise en service, veillez à ce que l'appareil ne soit pas endommagé : avant de continuer à l'utiliser, vérifiez soigneusement que les dispositifs de sécurité et de protection ou les pièces légèrement endommagées fonctionnent de manière irréprochable et conformément à leur usage. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne se bloquent pas. Toutes les pièces doivent être correctement installées et répondre à toutes les conditions afin d'assurer un fonctionnement irréprochable de l'appareil.
- N'utilisez pas de lames de scie endommagées ou déformées.
- Les dispositifs de protection ou les pièces détériorées sont à réparer ou remplacer de manière correcte par un atelier spécialisé et agréé. Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un atelier de service après-vente. N'utilisez pas cet appareil lorsque l'interrupteur est défectueux.
- Maintenir les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.

⚠ Dangers dus au bruit !

- Portez une protection acoustique.
- Assurez-vous, notamment pour des raisons de protection acoustique, que la lame de la scie n'est pas déformée. Les lames de scie déformées produisent un niveau élevé de vibrations. Ceci implique donc plus de bruit.

⚠ Danger dû au rayonnement laser !


Les rayons laser peuvent provoquer des lésions oculaires graves. Ne regardez jamais la source du laser.

3.3 Symboles sur l'appareil

⚠ Danger !


Le non-respect des mises en garde suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels graves.

Symboles sur l'appareil



- 30** Mise en garde contre le rayon laser Classe de laser 2 : ne pas regarder le rayon !
- 31** Geprüfte Sicherheit (sécurité contrôlée) TÜV (ass. de contr. techn. all.)
- 32** Mise en garde contre un endroit dangereux
- 33** Ne pas toucher la lame de scie
- 34** N'utilisez pas l'appareil dans des lieux mouillés ou humides.
- 35** Lire les instructions d'utilisation
- 36** Utilisez des lunettes et des protections auditives.

Indications sur la plaque signalétique :



- 37 Constructeur
- 38 Référence et numéro de série
- 39 Nom de l'appareil
- 40 Caractéristiques du moteur (voir aussi "Caractéristiques techniques")
- 41 Année de construction
- 42 Label CE – le certificat de conformité atteste que cet appareil est conforme aux directives de l'UE
- 43 Symbole d'élimination – l'appareil peut être remis au fabricant pour être éliminé
- 44 Dimensions permises des lames de scie

3.4 Dispositifs de sécurité

Capot de protection pendulaire (45)


Le capot de protection pendulaire protège contre tout contact involontaire avec la lame de scie et empêche la projection de copeaux.



45

Blocage de sécurité(46)


Le blocage de sécurité bloque la protection mobile de la lame de scie : la lame reste ainsi couverte et la scie oscillatoire ne peut pas être abaissée tant que le blocage de sécurité n'est pas tourné sur le côté.



46


Butée de pièce(47)

La butée de la pièce empêche la pièce de bouger durant le sciage. La butée de pièce doit toujours être montée lorsque vous utilisez l'appareil.



47

Le profil supplémentaire (48) due la butée de la pièce à usiner peut être décalé pour scier des pièces longues après avoir desserré la vis de blocage (49) :




48

49

4. Installation et transport

Montage de la poignée de transport

- Bien visser la poignée de transport sur la tête de scie. Veiller à ce que le tenon de la poignée ait pris dans l'évidement (50) de la tête de scie.




50

Montage de la rallonge latérale de table

1. Retirer les rallonges latérales droite et gauche de la table de leur emballage de transport.
2. Dévisser les vis (53) de sur le rail de guidage rallonges latérales droite et gauche de la table.
3. Pousser à fond les rails de guidage des rallonges latérales de la table dans leurs logements (illustré ci-dessous : rallonge latérale droite).

i Note

Veiller à ce que la butée en longueur (51) de la rallonge latérale de table soit rabattue vers le haut comme illustré.




52

51

4. Soulever l'appareil par les pieds avant, le faire basculer prudemment vers l'arrière et le déposer de manière à ce qu'il ne puisse pas basculer.

53



5. Bien visser de nouveau les vis (53) sur les rails de guidage.
6. Saisir l'appareil par les pieds avant, le basculer prudemment vers l'avant et le déposer.
7. Régler la largeur de table désirée et bloquer la rallonge latérale de table avec le levier de blocage (52).

Installation



Pour garantir la sécurité d'exploitation, l'appareil doit être fixé sur un support stable.

- On pourra utiliser comme support soit un plan de travail fixe, soit un établi.
- La hauteur optionnelle de la base est de 800 mm.
- Lors de la manipulation de grandes pièces de travail, l'appareil doit aussi être placé de manière sûre.
- Les longues pièces à usiner doivent être étayées de manière adéquate.

Note

En cas d'utilisation mobile, l'appareil peut être vissé sur un panneau contre-plaqué ou latté (500 mm x 500 mm, au moins 19 mm d'épaisseur). Lors de l'utilisation, la plaque doit être fixée sur l'établi avec des serre-joint vissés.

1. Visser l'appareil sur le support.
 2. Déverrouiller le verrouillage de transport :
Pousser un peu la tête de scie vers le bas et la maintenir.
- Extraire le verrouillage de transport (55) de la profonde entaille (54), le faire tourner à 90° et le faire s'enclencher dans l'entaille moins profonde (56).




56

3. Remonter lentement la tête de scie.
4. Conserver l'emballage en vue d'une utilisation ultérieure ou le mettre aux déchets dans le respect de l'environnement.

Transport

1. Désactiver si nécessaire le dispositif de limitation de profondeur de coupe (57).



57

2. Faire pivoter la tête de scie vers le bas et faire s'enclencher le verrouillage de transport (55) dans l'entaille plus profonde (56).
3. Démontez les pièces rapportées qui débordent de l'appareil.
4. Soulever l'appareil par la poignée.

5. Caractéristiques du produit

- Plage d'angle de coupe de 45° pour les coupes obliques vers la gauche.
- Plage d'angle de coupe de 94° pour les coupes d'onglet (de 47° à gauche à 47° à droite) avec neuf positions de verrouillage.
- Limite de profondeur de coupe intégrée pour réaliser des rainures.
- Construction résistante et précise en fonte d'aluminium.
- Lame de scie au carbure.

- Changement facile de la lame de scie grâce au blocage de la lame sans avoir à démonter la protection pendulaire.
- Dispositif de traction pour le sciage de pièces à usiner plus larges.
- Rallonge latérale de table avec butée en longueur pour travailler de manière sûre avec des pièces longues.
- Dispositif de serrage de la pièce pour tenir les pièces de manière sûre.
- Sac à copeaux pour recueillir les copeaux de manière simple et effective.
- Laser de découpe pour un alignement précis de l'amorce et de la ligne de sciage.
- Éclairage de la zone de coupe.

6. L'appareil en détail

Interrupteur marche-arrêt du moteur (58)

Mettre en marche le moteur :

- Appuyez sur l'interrupteur "marche-arrêt" et maintenez-le enfoncé.

Arrêter le moteur :

- Lâchez l'interrupteur de connexion/déconnexion .

Interrupteur marche-arrêt de l'éclairage de la zone de coupe (59)

Allumage et extinction de l'éclairage de la zone de coupe.

Interrupteur marche-arrêt du laser de découpe (60)

Allumage et extinction du laser de découpe.




58

59


60

Réglage de l'inclinaison

Après avoir desserré le levier de blocage (61) sur la face arrière, la scie peut être inclinée en continu entre 0° et 45° vers la gauche par rapport à la verticale.



61




⚠ Attention !

Pour que l'angle d'inclinaison ne puisse pas varier durant le sciage, il est nécessaire de serrer le levier de verrouillage du bras basculant.

Table tournante


Pour effectuer des coupes d'onglet, il est possible de faire tourner la table tournante de 47° vers la gauche ou de 47° vers la droite après avoir desserré la poignée de blocage (63) et le cliquet d'arrêt (62). Cela permet d'ajuster l'angle de coupe par rapport au bord de guidage de la pièce à scier.



62

63

La table tournante se verrouille dans les angles 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°.



⚠ Attention

La poignée de blocage (63) de la table tournante doit être bloquée (également dans les positions de verrouillage) pour empêcher que l'angle d'onglet soit modifié pendant le sciage.

Dispositif de traction

Le dispositif de traction permet de scier des pièces de section importante. Le dispositif de traction peut être utilisé pour tous les types de coupe (coupes rectilignes, d'onglets, obliques, d'onglet double et sciage de rainures).

L'illustration ci-dessous montre le dispositif de traction dans sa position avant.




64

Arrêter le dispositif de traction avec la vis de blocage (64) dans sa position arrière quand il n'est pas nécessaire.

Limite de profondeur de la coupe

La limite de profondeur de la coupe (65) permet, en liaison avec le dispositif de traction, de couper des rainures.



65

7. Mise en service

7.1 Montage du sac collecteur de copeaux


⚠ Danger !

Certaines sciures de bois (bois de chêne, de hêtre ou de frêne, par exemple) sont cancérogènes en cas d'inhalation.

- L'appareil doit toujours être muni d'un sac collecteur de copeaux ou d'un dispositif d'aspiration de la sciure pour fonctionner.
- Utilisez en outre un masque anti-poussière, car il n'est pas possible de recueillir ou d'aspirer toute la poussière.
- Vider régulièrement le sac collecteur de copeaux. Porter un masque antipoussière pour le vider.

Pour mettre l'appareil avec le sac collecteur de copeaux fourni en service :

- Emboîter le sac collecteur de copeaux (68) sur le manchon d'aspiration des copeaux (66). Veiller à ce que la fermeture éclair (67) du sac soit fermée.



66

67

68


Pour raccorder l'appareil à un dispositif d'aspiration de la sciure :

- Utilisez un adaptateur approprié pour raccorder l'appareil au manchon d'aspiration des copeaux.
- Veillez à ce que le dispositif d'aspiration de la sciure satisfasse aux exigences indiquées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Respectez également les instructions d'utilisation du dispositif d'aspiration des copeaux !


7.2 Montage du dispositif de serrage de la pièce

Le dispositif de serrage de la pièce peut être monté dans deux positions :

- Pour les pièces à usiner larges : enfoncer la pièce à usiner dans l'alésage arrière (70) de la table et la bloquer avec la vis de blocage (71) :



- Pour les pièces à usiner étroites : desserrer la vis de blocage (69) et enfoncer la partie avant du dispositif de serrage de la pièce dans l'alésage avant de la table (72) :



7.3 Raccordement au secteur

Danger ! Courant électrique

- N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec.
- Ne branchez l'appareil qu'à une source électrique répondant aux exigences suivantes (voir aussi "Caractéristiques techniques") :
 - La tension et la fréquence d'alimentation doivent coïncider avec les données indiquées sur la plaque signalétique de type ;
 - protection avec un disjoncteur différentiel d'un courant de défaut de 30 mA ;
 - Prises de courant installées, mises à la terre et contrôlées de manière réglementaire.
- Poser le câble secteur de telle sorte qu'il ne gêne pas le travail et ne puisse pas être endommagé.
- Protéger le cordon d'alimentation contre la chaleur, les liquides agressifs et les arêtes vives.
- Utiliser comme câbles de rallonge uniquement des câbles gainés de caoutchouc de section suffisante ($3 \times 1,5 \text{ mm}^2$).
- Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de contact de la prise de courant.

8. Manipulation

- Avant de commencer à travailler, vérifiez que les éléments de sécurité sont en bon état.
- Utilisez un équipement de protection personnelle.
- Adoptez la position de travail correcte lors du sciage :
 - à l'avant, côté opérateur ;
 - face à la scie ;
 - à gauche du plan de la lame de scie.

Danger !

Durant le sciage, la pièce à usiner doit toujours être bien bloquée dans le dispositif de serrage.

- Ne sciez jamais de pièces à usiner qui ne sont pas bloquées dans le dispositif de serrage.

Risque d'écrasement !

Lorsque vous inclinez ou faites pivoter la tête de scie, ne mettez jamais les doigts dans la zone de la charnière ou sous l'appareil !

- Soutenez la tête de la scie quand vous l'inclinez.
- Pour travailler, utilisez :
 - une surface d'appui – pour les pièces longues, si celles-ci risquent de tomber de la table après avoir été tronçonnées ;
 - un sac collecteur de copeaux ou un dispositif d'aspiration de la sciure.
- Ne sciez que des pièces dont les dimensions permettent de bien les maintenir pendant la coupe.
- Pendant le sciage, toujours presser la pièce contre la table sans la coincer. Ne freinez pas non plus la lame de la scie en exerçant une pression latérale. Si la lame se bloque, un accident pourrait se produire.

8.1 Coupes rectilignes

Dimensions maximales de la pièce à usiner (dimensions en mm) :

	KGS 216	KGS 254
Largeur approx.	305	305
Hauteur approx.	65	90

Position initiale :

- Verrouillage de transport tiré.
- Tête de la scie tournée vers le haut.
- Limite de profondeur de coupe désactivée.
- La table tournante est en position 0°, la poignée de blocage de la table est serrée.
- L'inclinaison du bras basculant est de 0 par rapport à la verticale, le levier de verrouillage du réglage de l'inclinaison est serré.
- Dispositif de traction vers l'arrière.

- Vis de blocage du dispositif de traction desserrée.

Sciage de la pièce :

1. Presser la pièce à usiner contre la butée et la bloquer avec le dispositif de serrage.
2. Dans le cas de pièces larges, tirez la tête de la scie vers l'avant (vers l'opérateur) durant le sciage.




3. Actionnez le verrouillage de sécurité (73) appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (74) et le maintenir enfoncé.



73 74

4. Abaissez lentement la tête porte-outil par la poignée jusqu'en butée et poussez-la au besoin vers l'arrière (en l'éloignant de vous). Lors du sciage, n'exercez pas une pression excessive sur la pièce avec la tête de scie afin que le régime du moteur ne diminue pas trop fortement.



5. Scier la pièce en une seule opération.
6. Lâchez l'interrupteur de connexion/déconnexion et laissez que la tête de la scie revienne lentement sur sa position initiale supérieure.

8.2 Sciage de petites découpes

Lorsque vous sciez avec le dispositif de traction, il peut arriver que le capot de protection pendulaire se coince dans la pièce lorsque vous le repoussez.

- Dans ce cas, relâchez l'interrupteur "marche-arrêt" et laissez la tête porte de scie revenir lentement dans sa position initiale supérieure.

Les cas dans lesquels le capot de protection pendulaire peut se coincer sur la pièce sont rares :


- lors du sciage de petites découpes qui doivent être sciées avec la fonction d'entraînement des pièces en raison de leur largeur ;
- lors des coupes d'onglet double vers la gauche.

Dans ce cas, procédez comme suit :


Tous les réglages de la scie restent les mêmes pour la coupe à effectuer (position de la table tournante et inclinaison de la tête de scie).

Les seules modifications portent sur le sens de sciage de la pièce.

1. Appuyer la pièce contre la butée et la bloquer avec son dispositif de serrage.
2. Poussez la tête de scie complètement vers l'arrière (en l'écartant de l'utilisateur).




3. Actionnez le verrouillage de sécurité (73) appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (74) et le maintenir enfoncé.



75 76

4. Redescendez tout doucement la tête de scie en maintenant la poignée des deux mains. Lors du sciage,

n'exercez pas une pression excessive sur la pièce avec la tête de scie afin que le régime du moteur ne diminue pas trop fortement.




5. Tirez la tête de la scie vers l'avant (vers l'utilisateur).
6. Scier la pièce en une seule opération.
7. Relâchez l'interrupteur "marche-arrêt" et laissez la tête de la scie revenir lentement dans sa position initiale supérieure.

8.3 Coupes d'onglet



Remarque :

Dans les coupes d'onglet, la pièce est coupée selon un certain angle par rapport au bord de guidage arrière.



Dimensions maximales de la pièce à usiner (dimensions en mm) :

Position table tournante	Largeur approx.	Hauteur approx.	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	65	90
22,5°	280	65	90
30°	260	65	90
45°	215	65	90


Position initiale :

- Verrouillage de transport tiré.
- Tête de la scie tournée vers le haut.
- Limite de profondeur de coupe désactivée.
- L'inclinaison du bras basculant est de 0° par rapport à la verticale, le levier de blocage du réglage de l'inclinaison est serré.

- Dispositif de traction vers l'arrière.
- Vis de blocage du dispositif de traction desserrée.

Sciage de la pièce :

1. Desserrer la poignée de blocage (79) de la table tournante (78) puis le cliquet d'arrêt (77).



2. Réglez l'angle souhaité.

i Remarque :


La table tournante se verrouille dans les angles 0, 15, 22,5, 30 et 45.

3. Bien serrer la poignée de blocage de la table tournante.
4. Sciez la pièce en respectant la procédure décrite dans la section "Coupes rectilignes".

8.4 Coupes inclinées

i Remarque :

Pendant la coupe inclinée, la pièce est coupée selon un certain angle par rapport à la verticale.



Dimensions maximales de la pièce à usiner (dimensions en mm) pour un angle d'inclinaison de 45 :

	KGS 216	KGS 254
Largeur approx.	305	305
Hauteur approx.	36	47

Position initiale :

- Verrouillage de transport tiré.
- Tête de la scie tournée vers le haut.
- Limite de profondeur de coupe désactivée.
- La table tournante est en position 0°, la poignée de blocage de la table est serrée.
- Dispositif de traction vers l'arrière.
- Vis de blocage du dispositif de traction desserrée.

Scier la pièce :

1. Lâchez le levier de verrouillage (80) du réglage de l'inclinaison à l'arrière de la scie.



2. Inclinez lentement le bras basculant jusqu'à la position souhaitée.
3. Serrez le levier de verrouillage du réglage de l'inclinaison.
4. Scier la pièce comme indiqué dans la section "Coupes rectilignes".

8.5 Coupes d'onglet double

i Remarque :

La coupe d'onglet double est une coupe d'onglet et une coupe inclinée combinées. Cela signifie que la pièce est sciée obliquement par rapport au bord de guidage arrière et par rapport à la face supérieure.

⚠ Danger !

A cause de la forte inclinaison pendant la coupe d'onglet double, la lame de la scie est plus accessible, ce qui augmente le risque de blessure. Maintenez

une distance suffisante par rapport à la lame de la scie !

Dimensions maximales de la pièce à usiner (dimensions en mm) pour un angle d'inclinaison de 45 :

Position table tournante	Largeur approx.	Hauteur approx.	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	36	47
22,5°	280	36	47
30°	260	36	47
45°	215	36	47

Position initiale :

- Verrouillage de transport tiré.
- Tête de la scie tournée vers le haut.
- Limite de profondeur de coupe désactivée.
- La table tournante est arrêtée dans la position angulaire souhaitée.
- Bras basculant incliné et bloqué sur l'angle souhaité par rapport à la surface de travail.
- Vis de blocage du dispositif de traction desserrée.
- Dispositif de traction vers l'arrière.

Sciage de la pièce :

- Scier la pièce comme indiqué dans la section "Coupes rectilignes".

8.6 Sciage de rainures

i Remarque :

La limite de profondeur de la coupe permet, en liaison avec le dispositif de traction, de couper des rainures. Il n'y a pas de sectionnement, la pièce n'est coupée que jusqu'à une profondeur donnée.

⚠ Danger de rebond !


Pendant la coupe de rainures, il est spécialement important de n'appliquer aucune pression latérale sur la lame de la scie. Sinon, la tête de la scie pourrait rebondir brusquement vers le haut ! Utilisez un dispositif de fixation pour couper des rainures. Évitez d'exercer une pression latérale sur la tête de la scie.

Position initiale :


- Verrouillage de transport tiré.
- Tête de la scie tournée vers le haut.
- Bras basculant incliné et bloqué sur l'angle souhaité par rapport à la surface de la pièce.
- La table tournante est arrêtée dans la position angulaire souhaitée.
- Vis de blocage du dispositif de traction desserrée.
- Dispositif de traction vers l'arrière.

Sciage de la pièce :

1. Régler la limite de profondeur de coupe (**81**) sur la profondeur souhaitée et fixer à l'aide du contre-écrou (**82**) :



2. Déverrouiller le verrouillage de sécurité et faire pivoter la tête de scie vers le bas pour contrôler la profondeur de coupe réglée :



3. Procéder à une coupe d'essai.
4. Répéter si nécessaire les étapes 1 et 3 jusqu'à ce que la profondeur de coupe désirée soit réglée.
5. Scier la pièce comme indiqué dans la section "Coupes rectilignes".

9. Maintenance et entretien**Danger !**

Débrancher la fiche secteur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.

- Les travaux de maintenance et de réparation autres que ceux décrits dans ce chapitre ne doivent être exécutés que par du personnel compétent.
- Ne remplacer des pièces endommagées, en particulier les dispositifs de sécurité, que par des pièces originales. Les pièces qui n'ont pas été contrôlées et autorisées par le fabricant peuvent occasionner des dommages imprévus.
- Après chaque opération d'entretien ou de nettoyage, remettre tous les dispositifs de sécurité en service puis les contrôler.


9.1 Changement de lame**Risque de brûlure!**

La lame de scie peut encore être très chaude juste après le sciage. Laissez refroidir la lame de scie si elle est brûlante. Ne nettoyez pas la lame de scie avec des liquides inflammables.

**Risque de se couper, même quand la lame de scie est à l'arrêt !**

Lorsque vous desserrez ou serrez la vis de fixation, le capot de protection pendulaire doit être au-dessus de la lame de la scie. Portez toujours des gants pour remplacer la lame de scie.


1. Bloquer la tête de scie dans sa position supérieure.
2. Pour bloquer la lame de scie, appuyer sur le bouton de blocage (**83**) et tourner en même temps la lame de l'autre main jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche.



83

84

3. Dévisser la vis de serrage (**85**) située sur l'arbre porte-lame avec la clé à six pans creux (filetage à gauche !).



85

86


87

4. Déverrouiller le Blocage de sécurité (**84**), pousser le capot de protection pendulaire (**87**) vers le haut et le maintenir dans cette position.
5. Retirer avec précaution le flasque extérieur (**86**) et la lame de scie de sur l'arbre porte-lame et refermer le capot de protection pendulaire.

**Danger !**

N'utilisez pas de détergents (pour enlever des dépôts de résine par exemple) susceptibles de détériorer les composants de l'appareil en métal léger, car cela risquerait de compromettre la solidité de la scie.

6. Nettoyez les surfaces de serrage :
 - arbre de lame de scie (**88**),
 - lame de scie,
 - bride extérieure (**86**),
 - flasque intérieur (**90**).



Danger !

Placez correctement le flasque intérieur ! Sinon, la scie pourrait se bloquer ou la lame de scie pourrait se décrocher ! Le flasque intérieur est correctement monté lorsque la rainure circulaire est dirigée vers la lame de scie et le côté plat vers le moteur.

7. Monter le flasque intérieur (90).
8. Déverrouiller le verrouillage de sécurité, pousser le capot de protection pendulaire vers le haut et le maintenir dans cette position.
9. Mettre une nouvelle lame de scie en place – tenir compte du sens de rotation : vue du côté gauche (ouvert), la flèche située sur la lame de scie doit correspondre au sens de la flèche (89) située sur le recouvrement de la lame de scie !

Danger !

N'utilisez que des lames conçues pour supporter le régime maximal (voir "Caractéristiques techniques") – si vous utilisez des lames endommagées ou non appropriées, il est possible que des pièces soient projetées hors de l'appareil en raison de la force centrifuge.

Il est interdit d'employer :

- des lames de scie en acier rapide fortement allié (HSS) ;
- des lames de scie endommagées ;
- des meules à tronçonner.

Danger !

- N'installez la lame qu'avec des pièces d'origine.

- N'utilisez pas de bagues de réduction libres ; la lame de scie pourrait se défaire.
- La lame doit être montée de manière à tourner sans déséquilibre ni à-coups et sans se dévisser lors du fonctionnement.

10. Refer le capot de protection pendulaire.
11. Engager le flasque extérieur – la face plate doit être dirigée vers le moteur !
12. Visser la vis de serrage (filetage à gauche !), puis serrer **à fond**.

Pour bloquer la lame de scie, appuyer sur le bouton de blocage et tourner en même temps la lame de l'autre main jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche.

Danger !

- Ne pas rallonger l'outil utilisé pour serrer la lame.
- Ne pas frapper sur la clé de montage pour serrer la vis de blocage.

13. Bien serrer la vis de serrage.
14. Contrôlez le bon fonctionnement
Déverrouiller pour cela le verrouillage de sécurité et rabattre la scie oscillatoire vers le bas :

- Le capot de protection pendulaire doit libérer la lame de scie sans toucher aucune autre pièce.
- Lorsque la scie est ramenée dans sa position initiale, le capot de protection pendulaire doit couvrir automatiquement la lame de scie.
- Faire tourner la lame de scie à la main. La lame de scie doit pouvoir tourner dans n'importe quelle position de réglage sans toucher aucune autre pièce.


9.2 Remplacement du support de table

Danger !

L'utilisation d'un support de table endommagé peut occasionner la chute de petits objets entre le support de table et la lame de la scie et bloquer la lame.

Remplacez immédiatement les supports de table endommagés !


1. Dévisser les vis du support de table (91). Faire tourner si nécessaire la table tournante et incliner la tête de scie pour atteindre les vis.



2. Démontez le support de table .
3. Montez le nouveau support.
4. Serrez les vis sur le support de table.

9.3 Régler la butée de la pièce


1. Desserrez les vis à six pans creux (92).



2. Placer la butée de pièce (91) de manière à ce qu'elle soit rigoureusement à angle droit par rapport à la lame de scie lorsque la table tournante se bloque en position 0°.
3. Serrer les vis à six pans creux (92).

9.4 Ajustement du laser de découpe

1. Dévisser le recouvrement du laser (94) et nettoyer si nécessaire de l'extérieur le vitrage du recouvrement.



Alignement du laser à angle droit :

- Desserrer la vis à six pans creux droite (97) et ou celle de gauche (95) ou les serrer pour aligner le laser à angle droit.

Alignement latéral du laser :

- Desserrer la vis à six pans creux médiane (96).
- Déplacer l'unité laser à l'horizontale dans le trou oblong :
 - Vers la droite = la ligne d'amorce est décalée vers la droite par rapport à l'utilisateur.
 - Vers la gauche = la ligne d'amorce est décalée vers la gauche par rapport à l'utilisateur.
- Resserrer la vis à six pans creux médiane.
- Bien revisser le recouvrement du laser (94).

9.5 Vérification et remplacement des balais de charbon

Une usure des balais de charbon se manifeste par :

- des hoquets du moteur ;
- des défaillances lors de la réception d'émission radio et de télévision tant que le moteur tourne ;
- des arrêts du moteur.

Pour contrôler et remplacer les balais de charbon :

- Retirer la fiche de la prise d'alimentation.
- Dévisser le bouchon des balais de charbon sur le boîtier du moteur à l'aide d'un tournevis approprié.

L'illustration représente le remplacement du balai de charbon avant (98). Le deuxième balai de charbon se trouve du côté opposé du carter du moteur.



98

- Retirer le balai de charbon (98) et l'inspecter. Chaque balai doit mesurer au moins 8 mm.
- Enfoncer le balai de charbon intact dans son emplacement. Les deux colliers de fixation latéraux de la petite plaque métallique doivent s'insérer dans les rainures latérales du conduit.
- Refermer le bouchon.
- Répéter les étapes 2 à 5 en conséquence pour changer le second balai de charbon situé en face du moteur.
- Vérifier le bon fonctionnement de la scie.

9.6 Nettoyage de l'appareil

Enlevez les copeaux et la poussière en utilisant un aspirateur ou un gros pinceau des endroits suivants :

- dispositifs de réglage ;
- éléments de commande ;
- ouverture de refroidissement du moteur ;
- espace au-dessous du support de table ;
- espace au-dessus de l'unité laser.

9.7 Conservation de l'appareil



Danger !

- Conservez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas être mis en marche par des personnes non autorisées.
- Assurez-vous que personne ne puisse se blesser au contact de l'appareil.



Attention !

- Ne pas garder la machine sans protection en plein air ni dans un endroit humide.
- Tenez compte des conditions ambiantes à respecter (voir "Caractéristiques techniques").

9.8 Maintenance

Avant chaque utilisation


- Enlever les sciures avec un aspirateur ou un pinceau.
- Contrôlez le bon état du câble et de la fiche secteur, faites-les remplacer si nécessaire par un électricien.
- Contrôlez si toutes les pièces mobiles peuvent se déplacer librement sur l'ensemble de la zone de déplacement.

Périodiquement, selon les conditions de travail concrètes

- Contrôler toutes les vis et les resserrer si besoin.
- Vérifiez la fonction de retour en position de la tête de scie (la force du ressort doit ramener la tête dans sa position initiale supérieure) et changez-la si nécessaire.
- Huilez légèrement les éléments de guidage.

10. Conseils et astuces

- Pour les longues pièces, utilisez un appui approprié à gauche et à droite de la scie.
- Lors des coupes obliques, maintenez la pièce à droite de la lame de scie.
- Pour scier de petites pièces, utilisez une butée supplémentaire (par exemple une planche en bois appropriée vissée sur la butée de l'appareil).
- Pour scier une planche en bois courbe (déformée), appuyez le bord convexe contre la butée de la pièce.



- Ne pas scier les pièces de travail de chant, les placer à plat sur la table tournante.
- Maintenez propres les surfaces des tables d'appui ; éliminez en particulier les restes de résine à l'aide d'un spray de nettoyage et de maintenance approprié.

11. Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter chez votre concessionnaire les accessoires suivants pour les tâches spécifiques – les accessoires sont énumérés sur la dernière page de couverture :

- A** Rangement pour lames de scie
Pour ranger de manière sûre les lames de scie et les accessoires.
- B** Spray de maintenance et d'entretien pour éliminer la résine et pour la bonne conservation des surfaces métalliques.
- C** Adaptateur d'aspiration pour le raccordement d'un dispositif d'aspiration de la sciure sur le manchon d'aspiration des copeaux.
- D** Montants de la machine
Montants de la machine et rallonge latérale de table de construction stable et robuste. Réglage en hauteur.

Lame de scie pour KGS 216 :

- E** Lame de scie carbure
216 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W
pour le délignage et la mise à longueur de bois massif.
- F** Lame de scie carbure
216 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W
pour le délignage et la mise à longueur de bois massif et de panneaux de particules.
- G** Lame de scie carbure
216 x 2,4 / 1,8 x 30 60 W
pour le délignage et la mise à longueur de panneaux mélaminés et plaqués.

Lame de scie pour KGS 254 :

- H** Lame de scie carbure
254 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W
pour le délignage et la mise à longueur de bois et de panneaux de particules non mélaminés.
- I** Lame de scie carbure
254 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W
pour le délignage et la mise à longueur de bois et de panneaux.
- J** Lame de scie carbure
254 x 2,4 / 1,8 x 30 60 W
pour le délignage et la mise à longueur de bois, de panneaux et de profilés en matière plastique à parois épaisses.
- K** Lame de scie carbure
254 x 2,4 / 1,8 x 30 80 FT
pour le délignage et mise à longueur de bois, de panneaux, de conduite de câbles, de panneaux contreplaqués de grande qualité et d'aggloméré laminé.

12. Réparations



Danger !

Seuls des électriciens qualifiés ont le droit de réparer l'outillage électrique !

L'outillage électrique nécessitant une réparation peut être envoyé à la filiale de service après-vente de votre pays. L'adresse figure sur la liste des pièces de rechange.

Prière de joindre à l'outil expédié une description du défaut constaté.

13. Protection de l'environnement

Le matériel d'emballage de la machine est recyclable à 100 %.

Les outils et accessoires électriques qui ne sont plus utilisés contiennent de grandes quantités de matières premières et de matières plastiques de grande qualité devant également être recyclées.

Les présentes instructions ont été imprimées sur papier blanchi sans chlore.

14. Problèmes et pannes

Les problèmes et pannes décrits ci-après sont ceux que vous pouvez résoudre vous-même. Si les mesures décrites ne permettent pas de résoudre le problème, reportez-vous à la partie "Réparation".



Danger !

De nombreux accidents sont associés aux problèmes et aux pannes. Par conséquent :

- Retirez la fiche secteur avant toute intervention.
- Après chaque intervention, remettez en service tous les dispositifs de sécurité, puis les contrôler.

Le moteur ne tourne pas

Pas de tension d'alimentation :

- Contrôler le câble, la prise et le fusible.

Pas de fonction de coupe

Verrouillage de transport bloqué :

- Retirez le verrouillage de transport.

Blocage de sécurité bloqué :

- Déverrouiller le verrouillage de sécurité.

Rendement de coupe insuffisant

La lame est émoussée (la lame de scie porte éventuellement des taches de brûlures sur le côté) ;

lame de scie non appropriée au matériau (voir "Caractéristiques techniques") ;

Lame de scie déformée :

- Changez la lame de scie (consultez le chapitre "Maintenance").

La scie vibre fortement

Lame de scie déformée :

- Changez la lame de scie (consultez le chapitre "Maintenance").

Lame de la scie montée de manière incorrecte :

- Montez correctement la lame de scie (consultez le chapitre "Maintenance").

Table tournante difficile à bouger

Sciure sous la table tournante :

- Éliminez la sciure.

15. Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente que le produit désigné dans ce qui suit, de par sa conception et sa construction, répond aux exigences fondamentales des directives CE en vigueur sur la sécurité et la santé dans l'exécution que nous avons mise sur le marché. Cette déclaration perd sa validité en cas de modification du produit à laquelle nous n'aurions pas donné notre consentement.

Produit : Scie oscillatoire et d'onglet
 Type : KGS 216, KGS 254
 Directives CE appliquées :
 – jusqu'au 28.12.2009 : 98 / 37 / CE
 – à partir du 29.12.2009 : 2006 / 42 / CE
 2006 / 95 / CE
 2006 / 108 / CE
 Normes harmonisées appliquées : EN 61029-1
 EN 61029-2-9
 EN 55014-1 (2006)
 EN 61000-3-2 (2006)
 EN 61000-3-3 (1995)+A1+A2



Erhard Krauss
 Directeur Technique / COO

Meppen, le 10.01.2009

Metabowerke GmbH
 Werk Meppen
 Daimlerstraße 1
 D-49716 Meppen

16. Caractéristiques techniques


		KGS 216	KGS 254
Tension	volts	230 (1~ 50 Hz)	230 (1~ 50 Hz)
Consommation	A	7	8,7
Protection par fusible	A	10 (lent)	10 (lent)
Puissance du moteur (S6 20 % 5 min.)	KW	1,5	1,8
Type de protection	IP	20	20
Indice de protection		II	II
Vitesse de rotation de la lame de scie	min ⁻¹	5000	4500
Vitesse de coupe	m/s	55	55
Diamètre lame de scie (extérieur)	mm	216	254
Alésage de montage de la lame de scie (intérieur)	mm	30	30
Dimensions Appareil complet avec emballage (longueur / largeur / hauteur) Appareil prêt à l'emploi, table tournante en position à 90° (longueur / largeur / hauteur)	mm	895 × 475 × 380	895 × 545 × 420
	mm	820 × 543 × 355	850 × 620 × 400

		KGS 216	KGS 254
Section maximale de la pièce coupes rectilignes (largeur / hauteur) Coupes à onglet (table tournante 45°) (largeur / hauteur) Coupes obliques (bras basculant 45° gauche) (largeur / hauteur) Coupes d'onglets doubles (table tournante 45° / bras basculant 45° gauche) (largeur / hauteur)	mm mm mm mm	305 / 65 205 / 65 305 / 36 205 / 36	305 / 90 205 / 90 305 / 47 205 / 47
Poids Appareil complet avec emballage Appareil prêt à l'emploi	kg kg	19 14	23 17,5
Température ambiante de service admissible Température de transport et de stockage admissible	°C °C	0 à +35° 0 à +40°	0 à +35° 0 à +40°
Odeurs émises selon EN61029-1 Niveau de puissance sonore L_{WA} Niveau de pression sonore dans l'oreille de l'utilisateur L_{PA} Incertitude K	dB (A) dB (A) dB (A)	86,8 99,8 3,0	86,8 99,8 3,0
Valeur effective de l'accélération pondérée selon EN61029-1 (vibrations au niveau de la poignée) somme vectorielle a_n Incertitude K	m/s^2 m/s^2	< 2,5 1,5	< 2,5 1,5
Équipement d'aspiration (non fourni) Diamètre de raccordement du manchon d'aspiration à l'arrière Débit d'air minimum Dépression minimale au niveau du manchon Vitesse d'air minimale au niveau du manchon	mm m^3/h Pa m/s	31,6 460 530 20	31,6 460 530 20
Laser de découpe : Puissance max. en sortie Longueur d'onde Catégorie de produit laser Norme de produits laser	mW nm	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2

17. Lames de scie disponibles

Diamètre	Alésage	Nombre de dents	Utilisation	N° de commande
216 mm	30 mm	24, dents à biseaux alternés	Bois	628 009 000
216 mm	30 mm	48, dents à biseaux alternés	Bois, plaques de conglomerat, sans revêtement	628 041 000
216 mm	30 mm	60 dents plates trapézoïdales	Bois, panneaux mélaminés, panneaux plaqués	628 083 000
254 mm	30 mm	24, dents à biseaux alternés	Bois, plaques de conglomerat, sans revêtement	628 220 000
254 mm	30 mm	48, dents à biseaux alternés	Bois, panneaux	628 221 000
254 mm	30 mm	60, dents à biseaux alternés	Bois, panneaux, profilés en matière plastique à parois épaisses	628 222 000
254 mm	30 mm	80, dents plates trapézoïdales	Bois, panneaux, canalisations électriques, panneaux contre-plaqués de grande qualité, panneaux laminés.	628 223 000

1. Panoramica della sega (entità di fornitura)



- | | | |
|---|---|--|
| 1 Impugnatura per taglio | 12 Illuminazione dell'area taglio | 24 Dispositivo di blocco lama |
| 2 Impugnatura di trasporto | 13 Leva di arresto per la regolazione dell'inclinazione | 25 Leva di sicurezza |
| 3 Spazzole di carbone | 14 Battuta | 26 Interruttore di accensione/spegnimento della sega |
| 4 Motore | 15 Prolunga banco | 27 Gruppo sega |
| 5 Sacco raccolta trucioli | 16 Leva di arresto prolunga banco | 28 Paralama |
| 6 Adattatore di aspirazione | 17 Manopola di bloccaggio per il piano girevole | 29 Regolatore di profondità |
| 7 Manopola di blocco per trasporto | 18 Nottolino per le posizioni di arresto | |
| 8 Gancio per avvolgimento cavo | 19 Inserto | Utensili |
| 9 Deposito utensili per chiavi a brugola da 6 mm | 20 Banco | – Chiave a brugola (6 mm) |
| 10 Aste di guida per il dispositivo di trazione | 21 Piano girevole | Documentazione |
| 11 Vite di arresto per il dispositivo di trazione | 22 Dispositivo di blocco pezzo | – Manuale d'uso |
| | 23 Uscita del laser | – Elenco dei pezzi di ricambio |

Indice

1. **Panoramica della sega (entità di fornitura)..... 49**

2. **Istruzioni obbligatorie! 50**

3. **Sicurezza 50**

3.1 Uso previsto 50

3.2 Istruzioni generali per la sicurezza..... 50

3.3 Simboli sull'attrezzo 52

3.4 Dispositivi di sicurezza..... 53

4. **Posizionamento e trasporto . 53**

5. **Caratteristiche particolari del prodotto 54**

6. **L'attrezzo in dettaglio 54**

7. **Messa in funzione 55**

7.1 Montare il sacco raccolta trucioli 55

7.2 Montaggio del dispositivo di blocco pezzo 55

7.3 Collegamento elettrico 56

8. **Uso 56**

8.1 Tagli retti 56

8.2 Esecuzione di tagli piccoli 57

8.3 Tagli obliqui..... 57

8.4 Tagli inclinati 58

8.5 Tagli ad angolo doppio 58

8.6 Scanalature..... 58

9. **Manutenzione 59**

9.1 Sostituzione della lama 59

9.2 Sostituzione dell'inserto 60

9.3 Registrazione della battuta 60

9.4 Registrazione del laser da taglio 60

9.5 Controllo e sostituzione delle spazzole di carbone..... 60

9.6 Pulizia dell'attrezzo 61

9.7 Custodia dell'attrezzo..... 61

9.8 Manutenzione 61

10. **Consigli e suggerimenti 61**

11. **Accessori disponibili..... 61/64**

12. **Riparazione 62**

13. **Tutela dell'ambiente 62**

14. **Problemi e anomalie 62**

15. **Dichiarazione CE di conformità 62**

16. **Dati tecnici..... 62**

17. **Lame disponibili su richiesta..... 63**

2. Istruzioni obbligatorie!

Il presente manuale d'uso è stato realizzato per consentire un utilizzo rapido e sicuro della sega. Di seguito vengono


fornite brevi indicazioni sulla modalità di lettura del manuale.

- Prima di mettere in funzione la sega, leggere interamente il manuale d'uso, prestando particolare attenzione alle indicazioni sulla sicurezza.
- Il presente manuale d'uso è destinato a persone con conoscenze tecniche sugli attrezzi descritti. Se non si ha alcun tipo di esperienza con questo tipo di attrezzo, richiedere l'aiuto di esperti.
- Tenere a portata di mano tutta la documentazione fornita insieme all'attrezzo per poterla consultare se necessario. Conservare la prova d'acquisto per eventuali richieste di intervento in garanzia.
- Se si presta o si vende l'attrezzo, consegnare anche la relativa documentazione.
- Per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza del presente manuale d'uso, il produttore declina ogni responsabilità.

Le informazioni riportate nel presente manuale d'uso sono contrassegnate dai simboli illustrati di seguito.



Pericolo!
Rischio di danni alle persone o all'ambiente.



Pericolo di scosse elettriche!
Rischio di danni alle persone causati dall'elettricità.



Pericolo di trascinamento!
Rischio di danni alle persone (parti del corpo o indumenti impigliati).



Attenzione!
Rischio di danni materiali.



Nota
Informazioni integrative.

- I numeri nelle figure (1, 2, 3, ...)
 - indicano i singoli pezzi;

- usano una numerazione progressiva;
- si riferiscono ai numeri corrispondenti in parentesi (1), (2), (3)... nel testo vicino.
- Le istruzioni d'uso per le quali è necessario seguire la sequenza indicata sono numerate in ordine progressivo.
- Le istruzioni d'uso in cui la sequenza può essere stabilita a discrezione dell'operatore sono contrassegnate da un punto.
- Gli elenchi sono contrassegnati da un trattino.

3. Sicurezza

3.1 Uso previsto

L'attrezzo è adatto per tagli lungo e trasverso vena, tagli inclinati, tagli obliqui nonché tagli ad angolo doppio. Inoltre possono essere eseguite scanalature.

Possono essere lavorati soltanto quei materiali per i quali la lama della sega in uso è idonea (per le lame consentite vedere la sezione "Dati tecnici").

È necessario rispettare le dimensioni consentite per i pezzi (vedere la sezione "Uso").

I pezzi con sezione rotonda o irregolare (come ad esempio la legna da ardere) non possono essere segati, poiché non è possibile avere una presa sicura di questi materiali durante l'operazione. Per tagliare pezzi piatti messi di costa bisogna utilizzare una battuta adeguata per avere una guida sicura.

Qualsiasi altro utilizzo non è idoneo. Eventuali modifiche apportate all'attrezzo oppure l'uso di parti non collaudate o autorizzate dal produttore possono provocare danni impreveduti durante il funzionamento!

3.2 Istruzioni generali per la sicurezza

- Durante l'uso dell'attrezzo, osservare le seguenti istruzioni relative alla sicurezza per evitare eventuali pericoli per le persone o danni materiali.
- Osservare in particolare le istruzioni relative alla sicurezza contenute nelle singole sezioni.
- All'occorrenza applicare le disposizioni di legge e le norme antinfortu-

nistiche vigenti per l'uso e la manipolazione delle troncatrici.



Pericoli generici!

- Tenere sempre in ordine l'ambiente di lavoro per evitare il rischio di incidenti causati da oggetti fuori posto.
- Agire con la massima attenzione badando bene alle azioni svolte e ragionando sempre. Evitare di usare l'attrezzo in momenti di scarsa concentrazione.
- Tenere in debita considerazione gli effetti dell'ambiente circostante. Provvedere ad una buona illuminazione.
- Evitare di assumere posizioni anomale lavorando sempre in situazioni di stabilità e di equilibrio.
- Non utilizzare l'attrezzo in prossimità di liquidi o gas infiammabili.
- Questo attrezzo deve essere messo in servizio e utilizzato soltanto da coloro che conoscono bene le troncatrici e sono consapevoli, in qualsiasi momento, dei pericoli connessi all'utilizzo delle stesse.
Alle persone sotto i 18 anni d'età l'uso dell'attrezzo è permesso soltanto nell'ambito dell'addestramento professionale e sotto la supervisione di un istruttore.
- Tenere lontano dall'ambiente di lavoro il personale non autorizzato e in particolare i bambini. Mentre la sega è in funzione, sincerarsi che nessuno tocchi l'attrezzo e/o il cavo di collegamento elettrico.
- Non sovraccaricare l'attrezzo e usarlo esclusivamente con la potenza indicata nella sezione "Dati tecnici".



Pericolo di scosse elettriche!

- Non esporre mai l'attrezzo alla pioggia. Non utilizzarlo in ambiente umido o bagnato. Durante l'uso dell'attrezzo, evitare il contatto del corpo con elementi murati di messa a terra (ad esempio corpi riscaldanti, tubi, fornelli, frigoriferi).
- Utilizzare il cavo di alimentazione esclusivamente per gli scopi a cui è destinato.



Pericolo di ferite e contusioni per effetto delle parti mobili!

- Prima di mettere in funzione l'attrezzo, verificare che siano montati tutti i dispositivi di protezione.
- Tenersi sempre ad una distanza sufficiente dalla lama della sega. Se necessario, utilizzare strumenti di alimentazione ausiliari adatti. Durante il funzionamento tenersi a distanza sufficiente dagli elementi in azione.
- Attendere l'arresto della lama prima di rimuovere trucioli, resti di legno, ecc. dall'area di lavoro.
- Segare soltanto pezzi di dimensioni adatte a consentire un blocco sicuro durante le operazioni di taglio.
- Non esercitare mai una pressione laterale per frenare la lama rotante.
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione scollegare l'attrezzo dalla rete elettrica.
- Prima di accendere l'attrezzo (ad esempio dopo gli interventi di manutenzione) verificare che nel suo interno non siano rimasti degli utensili di montaggio o degli accessori.
- Estrarre il connettore di rete dalla presa quando l'attrezzo non viene utilizzato.



Pericolo di tagli anche con utensili da taglio fermi!

- Per sostituire gli utensili da taglio, utilizzare i guanti.
- Conservare le lame in modo che nessuno possa ferirsi.



Pericolo di contraccolpi del gruppo sega (la lama della sega rimane impigliata nel pezzo e il gruppo sega si solleva improvvisamente!)

- La lama deve essere adatta al materiale del pezzo da segare.
- Tenere ben stretta l'impugnatura. Nel momento in cui la lama penetra nel pezzo da segare, il pericolo di contraccolpi è particolarmente elevato.
- Segare i pezzi sottili o a parete sottile utilizzando solo lame a denti fini.

- Utilizzare sempre lame affilate. Sostituire immediatamente le lame che hanno perso il filo. Il pericolo di contraccolpi è superiore se nella superficie del pezzo da tagliare si impiglia un dente di una lama che ha perso il filo.
- Non tenere gli oggetti da segare in posizione inclinata.
- Nella realizzazione delle scanalature evitare la pressione laterale sulla lama: utilizzare un dispositivo di blocco.
- In caso di dubbio, controllare l'eventuale presenza di corpi estranei, ad esempio chiodi oppure viti, nei pezzi.
- Non segare mai più pezzi contemporaneamente né fasci composti da più elementi per evitare il pericolo di infortuni causati dal trascinarsi incontrollato di uno di tali elementi per azione della lama.



Pericolo di trascinamento!

- Durante il funzionamento prestare particolare attenzione che parti del corpo o indumenti non rimangano impigliate tra i componenti rotanti (**non** portare cravatte, guanti, indumenti con maniche larghe; in caso di capelli lunghi raccoglietli assolutamente sotto una retina per i capelli).
- Non segare mai pezzi su cui si trovano
 - funi,
 - corde,
 - nastri,
 - cavi o
 - fili metallici o elementi contenenti tali materiali.



Pericolo causato da protezione personale insufficiente!

- Munirsi di paraorecchie.
- Indossare occhiali protettivi.
- Utilizzare una mascherina parapolvere.
- Indossare indumenti da lavoro adeguati.
- Indossare calzature antiscivolo.

⚠ Pericolo causato dalla segatura!

- Alcuni tipi di segatura (ad esempio quella ottenuta da legno di quercia, faggio e frassino) possono essere cancerogeni se inspirati: lavorare esclusivamente con un impianto di aspirazione. L'impianto di aspirazione deve soddisfare i valori indicati nei "Dati tecnici".
- In fase di lavoro, prestare attenzione a produrre la quantità minima possibile di segatura nell'ambiente.
 - rimuovere i depositi di segatura dall'area di lavoro (non soffiarli via!);
 - eliminare i difetti di tenuta dell'impianto di aspirazione;
 - garantire una buona ventilazione.

⚠ Pericolo causato da modifiche tecniche e/o uso di parti non collaudate e approvate dal produttore!

- Montare il presente attrezzo seguendo scrupolosamente le istruzioni del presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente parti omologate dal produttore, in particolare per:
 - lame (per il numero d'ordine vedere "Dati tecnici");
 - dispositivi di sicurezza (per il numero d'ordine vedere "Elenco dei pezzi di ricambio").
- Evitare di apportare modifiche di qualunque tipo sui componenti.
- Osservare il numero di giri massimo indicato sulla lama.

⚠ Pericolo causato da eventuali anomalie dell'attrezzo!

- Usare la massima cura nella manutenzione dell'attrezzo e dei relativi accessori, seguendo scrupolosamente le istruzioni.
- Prima di utilizzare l'attrezzo, verificare il perfetto funzionamento controllando la conformità dei dispositivi di sicurezza, dei dispositivi di protezione e intervenendo su eventuali componenti lievemente danneggiati. Verificare inoltre che i componenti mobili funzionino perfettamente e che non si inceppino. Tutte le parti

devono essere montate correttamente e soddisfare le condizioni necessarie al corretto funzionamento dell'attrezzo.

- Non utilizzare lame danneggiate o deformate.
- I dispositivi di sicurezza o i componenti danneggiati devono essere riparati, o eventualmente sostituiti, da tecnici specializzati e qualificati. La sostituzione di interruttori danneggiati deve essere effettuata presso un centro di assistenza tecnica del cliente. Non utilizzare l'attrezzo se l'interruttore di accensione non funziona.
- Le impugnature vanno mantenute sempre asciutte e prive di tracce d'olio e di grasso.

⚠ Pericolo causato dal rumore!

- Munirsi di paraorecchie.
- Assicurarsi che la lama non sia deformata anche per questioni di protezione dal rumore. Una lama deformata crea infatti vibrazioni in misura molto più elevata e questo produce rumore.

⚠ Pericolo causato dal raggio laser!


I raggi laser possono provocare lesioni gravi. Non guardare mai verso l'uscita del laser.

3.3 Simboli sull'attrezzo

⚠ Pericolo!


La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può causare gravi lesioni o danni materiali.

Simboli sull'attrezzo



- 30** Rischio dovuto alla radiazione laser Laser di classe 2: Non osservare direttamente il fascio!
- 31** Sicurezza verificata, TÜV
- 32** Avvertenza di un pericolo
- 33** Non avvicinare la mano alla lama
- 34** Non utilizzare l'attrezzo in ambienti umidi o bagnati.
- 35** Leggere il manuale d'uso
- 36** Indossare occhiali protettivi e paraorecchie.

Indicazioni sulla targhetta



- 37** Produttore
- 38** Codice articolo e numero di serie
- 39** Denominazione dell'attrezzo
- 40** Dati del motore (vedere anche "Dati tecnici")
- 41** Anno di costruzione
- 42** Simbolo CE - Questo attrezzo è conforme alle direttive dell'UE secondo la dichiarazione di conformità
- 43** Simbolo di smaltimento – Per lo smaltimento l'attrezzo può essere ritornato al produttore
- 44** Dimensioni consentite per le lame

3.4 Dispositivi di sicurezza

Paralama (45)


Il paralama protegge l'operatore da contatti involontari con la lama della sega e dai trucioli prodotti durante il taglio del pezzo.



45

Leva di sicurezza(46)


La leva di sicurezza blocca il coprilama mobile: la lama rimane così coperta e non è possibile abbassare la troncatrice finché la leva di sicurezza non viene spostata lateralmente.



46


Battuta(47)

La battuta impedisce lo spostamento di un pezzo durante la lavorazione. Durante il funzionamento la battuta deve essere sempre montata.



47

Il profilo supplementare (48) sulla battuta può essere spostato dopo aver svitato la vite di arresto (49) per tagliare pezzi più lunghi:




48

49

4. Posizionamento e trasporto

Montare l'impugnatura di trasporto

- Avvitare l'impugnatura di trasporto al gruppo sega. Assicurarsi che la sporgenza dell'impugnatura entri nella cavità (50) sul gruppo sega.




50

Montare la prolunga banco

1. Estrarre la prolunga banco destra e sinistra dall'imballaggio di trasporto.
2. Svitare le viti (53) sulle guide della prolunga banco destra e sinistra.
3. Inserire le guide delle prolunghette banco completamente nelle rispettive sedi (nella figura: prolunga banco destra).

i Nota

Assicurarsi che la battuta longitudinale (51) sulla prolunga banco sia ribaltabile verso l'alto come illustrato.




52

51

4. Sollevare la sega alle gambe anteriori, rovesciarla indietro con cautela e poggiarla in modo che non possa ribaltare.

53



5. Riavvitare le viti (53) sulle guide.
6. Afferrare l'attrezzo dalle gambe anteriori, rovesciarlo in avanti con cautela e metterlo in posizione.
7. Regolare la larghezza banco desiderata e bloccare la prolunga banco con la leva di arresto (52).

Posizionamento

Per poter lavorare in condizioni sicure, l'attrezzo deve essere fissato su una base stabile.



- È possibile utilizzare come base un tavolo o un banco da lavoro montato in maniera adeguata.
- l'altezza ideale della base è di 800 mm;
- anche in caso di lavorazione di pezzi più grandi l'attrezzo deve essere posizionato in modo sicuro.
- Lunghi pezzi da tagliare devono essere supportati per mezzo di accessori idonei.

i Nota

Per l'impiego mobile, è possibile fissare l'attrezzo su un pannello di compensato o panforte (500 mm x 500 mm, spessore minimo 19 mm). Durante l'utilizzo, la tavola deve essere fissata con morsetti su un banco da lavoro.

1. Fissare l'attrezzo con viti alla base.
2. Sbloccare la manopola di blocco per trasporto: spingere il gruppo sega leggermente verso il basso e tenerlo in tale posizione.


Estrarre la manopola di blocco per trasporto (55) dall'intaglio più profondo (54), girarla di 90° ed incastrarla nell'intaglio meno profondo (56).



3. Inclinare lentamente il gruppo sega verso l'alto.
4. Conservare l'imballaggio per riutilizzarlo in futuro oppure smaltirlo in conformità alle norme vigenti.

Trasporto

1. All'occorrenza disattivare il regolatore di profondità di taglio (57).



2. Girare il gruppo sega verso il basso ed incastrare la manopola di blocco

per trasporto (55) nell'intaglio più profondo (56).

3. Smontare le parti applicate che sporgono oltre l'attrezzo.
4. Sollevare la sega afferrando l'impugnatura di trasporto.

5. Caratteristiche particolari del prodotto

- Angolo di taglio di 45° per tagli con inclinazione a sinistra.
- Angolo di taglio di 94° per tagli obliqui (da 47° a sinistra a 47° a destra) con nove posizioni ad innesto.
- Regolatore di profondità di taglio integrato per la realizzazione di scanalature.
- Struttura pressofusa precisa e solida in alluminio.
- Lama con denti in metallo duro.
- Facile sostituzione della lama grazie al dispositivo di blocco lama, senza smontaggio del paralama.
- Dispositivo di trazione per il taglio di pezzi più larghi.
- Prolunga banco con battuta longitudinale per una lavorazione sicura dei pezzi più lunghi.
- Dispositivo di blocco pezzo per fermare in modo sicuro il pezzo da lavorare.
- Sacco raccolta trucioli per la raccolta facile ed efficiente dei trucioli.
- Laser da taglio per l'esatto allineamento della tracciatura e della linea di taglio.
- Illuminazione dell'area taglio.

6. L'attrezzo in dettaglio

Interruttore di accensione/spegnimento motore (58)

Accensione del motore

- Premere l'interruttore di accensione/spegnimento e tenerlo premuto.

Spegnimento del motore


- Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento.

Interruttore di accensione/spegnimento illuminazione area taglio (59)

Accendere e spegnere l'illuminazione dell'area taglio.



Interruttore di accensione/spegnimento laser da taglio (60)

Accendere e spegnere il laser da taglio.



Impostazione dell'inclinazione

Una volta sbloccata la leva di arresto (61) sul retro, la sega potrà essere inclinata a variazione continua tra 0° e 45° verso sinistra rispetto alla perpendicolare.




⚠️ Attenzione!

Per evitare che l'angolo d'inclinazione venga modificato nelle operazioni di taglio, la leva di arresto del braccio orientabile deve essere fissata.


Piano girevole

Per i tagli obliqui è possibile ruotare il piano girevole di 47° a sinistra oppure

di 47° a destra dopo aver sbloccato la manopola di bloccaggio (63) ed il nottolino di arresto (62). In questo modo, l'angolo di taglio viene regolato rispetto al bordo di appoggio del pezzo.



Il piano girevole scatta in posizione agli angoli di 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°.



Attenzione

Per evitare che l'angolo di taglio non venga modificato nel corso delle operazioni di taglio, la manopola di bloccaggio (63) del piano girevole deve essere serrata (anche nelle posizioni di innesto!).

Dispositivo di trazione

Il dispositivo di trazione consente di segare anche pezzi con una sezione più grande. Il dispositivo di trazione può essere utilizzato per tutti i tipi di taglio (tagli retti, tagli obliqui, tagli inclinati e tagli ad angolo doppio e scanalature).


La seguente figura illustra il dispositivo di trazione nella sua posizione anteriore.



Se il dispositivo di trazione non viene usato, bloccarlo con la vite di arresto (64) nella posizione posteriore.

Regolatore di profondità

In combinazione al dispositivo di trazione, il regolatore di profondità di taglio (65) consente di realizzare scanalature.



7. Messa in funzione

7.1 Montare il sacco raccolta trucioli


Pericolo!

Alcuni tipi di segatura (ad esempio quella ottenuta da legno di quercia, faggio e frassino) possono essere cancerogeni se ispirati:

- Lavorare esclusivamente con il sacco raccolta trucioli montato o con un impianto di aspirazione trucioli appropriato.
- Utilizzare inoltre una mascherina parapolvere, poiché possono rimanere residui di polvere di legno prodotta durante la lavorazione.
- Svuotare il sacco raccolta trucioli ad intervalli regolari. Durante questa operazione indossare una mascherina parapolvere.

Se la sega viene messa in servizio con il sacco raccolta trucioli fornito, procedere come indicato di seguito:

- Inserire il sacco raccolta trucioli (68) sul bocchettone di aspirazione dei trucioli (66). Assicurarsi che la chiusura lampo (67) del sacco raccolta trucioli sia chiusa.




Quando l'attrezzo viene collegato ad un impianto di aspirazione, procedere come indicato di seguito:

- Utilizzare un apposito adattatore per il collegamento al bocchettone di aspirazione dei trucioli.
- Assicurarsi che l'impianto di aspirazione trucioli sia conforme ai requisiti riportati al capitolo "Dati tecnici".
- Osservare anche le istruzioni per l'uso dell'impianto di aspirazione dei trucioli!

7.2 Montaggio del dispositivo di blocco pezzo


Il dispositivo di blocco pezzo può essere montato in due posizioni.

- Per pezzi larghi: inserire il dispositivo di blocco pezzo nel foro posteriore (70) del banco e fissarlo con la vite di arresto (71):



- Per pezzi stretti: svitare la vite di arresto (69) ed inserire la parte anteriore del dispositi-

tivo di blocco pezzo nel foro anteriore (72) del banco:



72

7.3 Collegamento elettrico



Pericolo! Tensione elettrica

- Utilizzare l'attrezzo solo in un ambiente asciutto.
- Mettere in funzione l'attrezzo solo vicino ad una fonte di corrente che rispetti i seguenti criteri (vedere anche "Dati tecnici"):
 - tensione e frequenza corrispondenti ai dati indicati sulla targhetta dell'attrezzo;
 - fusibile con interruttore salvavita da 30 mA;
 - prese elettriche debitamente installate, messe a terra e collaudate.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non interferisca col lavoro e che non possa subire danni.
- Proteggere il cavo di alimentazione da calore, fluidi aggressivi e bordi taglienti.
- Per eventuali prolunghe, utilizzare soltanto cavi di gomma con sezione sufficiente (3 × 1,5 mm²).
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa.

8. Uso

- Prima di cominciare ad utilizzare l'attrezzo, verificare che i dispositivi

di sicurezza siano in perfetto stato operativo.

- Utilizzare i mezzi di protezione personali.
- Assumere la posizione di lavoro corretta:
 - sul lato anteriore, dalla parte dei comandi;
 - frontalmente rispetto alla lama;
 - accanto alla linea della lama.



Pericolo!

Per il taglio il pezzo deve essere sempre bloccato con il dispositivo di blocco pezzo.

- Non tagliare mai pezzi che non possono essere bloccati con il dispositivo di blocco pezzo.



Pericolo di contusioni!

Nell'inclinare o nell'orientare il gruppo sega non accedere all'area della cerniera o al di sotto dell'attrezzo!

- Mentre si inclina il gruppo sega, tenerlo saldamente.
- Utilizzare:
 - un supporto per il pezzo da tagliare (per oggetti da segare di una certa lunghezza che altrimenti, una volta tagliati, cadrebbero in terra);
 - sacco raccolta trucioli oppure impianto di aspirazione trucioli.
- Segare soltanto pezzi di dimensioni adatte a consentire un blocco sicuro durante le operazioni di taglio.
- Durante la lavorazione, premere il pezzo sempre sul banco cercando di non inclinarlo. Non esercitare mai una pressione laterale per frenare la lama in quanto sussiste il pericolo di contraccolpi in caso di blocco della lama.

8.1 Tagli retti

Dimensione massima del pezzo (dati in mm):


	KGS 216	KGS 254
Larghezza circa	305	305
Altezza circa	65	90

Posizione di partenza


- Manopola di blocco per trasporto estratto.
- La sega è girata verso l'alto.
- Disattivare il regolatore di profondità.
- Il piano girevole è in posizione 0°, la manopola di bloccaggio per il piano girevole è serrata.
- Inclinazione del braccio orientabile rispetto alla perpendicolare pari a 0, leva di arresto per impostazione dell'inclinazione serrata.
- Il dispositivo di trazione deve essere posizionato completamente indietro.
- Vite di arresto del dispositivo di trazione sbloccata.

Come segare il pezzo:

1. Spingere il pezzo da tagliare contro la battuta e bloccarlo con il dispositivo di blocco pezzo.
2. Durante il taglio dei pezzi più larghi spostare il gruppo sega in avanti (verso l'operatore).




3. Azionare la leva di sicurezza (73) e premere e tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento (74).



73 74

4. Procedendo lentamente, abbassare completamente il gruppo sega mediante l'impugnatura ed eventualmente spingerlo indietro allontanandolo dall'operatore. Durante la lavorazione spingere il gruppo sega sul pezzo con un'intensità che non comporta una riduzione troppo forte del numero dei giri del motore.



5. Segare il pezzo con un'unica passata.
6. Lasciare andare l'interruttore di accensione/spengimento e far tornare lentamente il gruppo sega nella posizione di partenza in alto.

8.2 Esecuzione di tagli piccoli

In caso di lavorazione con il dispositivo di trazione, è possibile che il paralama rimanga inceppato sul pezzo durante il ritorno in posizione.

- Rilasciare l'interruttore di accensione/spengimento e riportare lentamente il gruppo sega nella posizione di partenza in alto.

L'incepparsi del paralama con il pezzo avviene solo in pochi casi come, ad esempio:


- in caso di esecuzione di tagli piccoli che a causa della loro larghezza devono essere tagliati con la funzione di trazione;
- in caso di tagli ad angolo doppio sul lato sinistro.

In questi casi procedere come indicato di seguito:


Tutte le regolazioni della sega (posizione del banco girevole e inclinazione del gruppo sega) per il taglio desiderato rimangono invariate.

Cambiare la direzione della sega durante la lavorazione del pezzo.


1. Spingere il pezzo contro la battuta fissandolo con il dispositivo di blocco pezzo.
2. Inclinare il gruppo sega completamente verso il basso (allontanandolo dall'operatore).



3. Azionare la leva di sicurezza (73) e premere e tenere premuto l'interruttore di accensione/spengimento (74).



4. Spingere lentamente il gruppo sega del tutto verso il basso tenendo l'impugnatura con entrambe le mani. Durante la lavorazione spingere il gruppo sega sul pezzo con un'intensità che non comporta una riduzione troppo forte del numero dei giri del motore.




5. Tirare la testa della sega in avanti (verso l'operatore).
6. Segare il pezzo con un'unica passata.
7. Rilasciare l'interruttore di accensione/spengimento e lasciar tornare lentamente il gruppo sega nella posizione di partenza in alto.

8.3 Tagli obliqui

i Nota

In caso di taglio obliquo il pezzo viene segato ad un angolo rispetto al bordo di appoggio posteriore.



Dimensione massima del pezzo (dati in mm):


Posizione piano girevole	Larghezza circa	Altezza circa	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	65	90
22,5°	280	65	90
30°	260	65	90
45°	215	65	90

Posizione di partenza

- Manopola di blocco per trasporto estratto.
- La sega è girata verso l'alto.
- Disattivare il regolatore di profondità.
- Inclinazione del braccio orientabile rispetto alla perpendicolare pari a 0°, leva di arresto per impostazione dell'inclinazione serrata.
- Il dispositivo di trazione deve essere posizionato completamente indietro.
- Vite di arresto del dispositivo di trazione sbloccata.

Come segare il pezzo:

1. Allentare la manopola di bloccaggio (79) del piano girevole (78) e sbloccare il nottolino di arresto (77).



2. Impostare l'angolo desiderato.

i Nota

Il piano girevole scatta in posizione agli angoli di 0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°.


3. Serrare la manopola di bloccaggio del piano girevole.
4. Tagliare il pezzo da lavorare come descritto al punto "Tagli retti".

8.4 Tagli inclinati



Nota

In caso di taglio inclinato il pezzo viene segato ad un angolo rispetto alla perpendicolare.



Dimensione massima del pezzo (dati in mm) con un angolo di inclinazione di 45°:

	KGS 216	KGS 254
Larghezza circa	305	305
Altezza circa	36	47

Posizione di partenza

- Manopola di blocco per trasporto estratto.
- La sega è girata verso l'alto.
- Disattivare il regolatore di profondità.
- Il piano girevole è in posizione 0°, la manopola di bloccaggio per il piano girevole è serrata.
- Il dispositivo di trazione deve essere posizionato completamente indietro.
- Vite di arresto del dispositivo di trazione sbloccata.

Come segare il pezzo:

1. Allentare la leva di arresto (80) sul retro della sega per l'impostazione dell'inclinazione.



80

2. Inclinare lentamente il braccio orientabile nella posizione desiderata.
3. Bloccare la leva di arresto per l'impostazione dell'inclinazione.
4. Tagliare il pezzo come indicato nella sezione "Tagli retti".

8.5 Tagli ad angolo doppio



Nota

Il taglio ad angolo doppio è una combinazione di taglio obliquo e taglio inclinato; questo significa che il pezzo viene tagliato ad angolo rispetto al bordo di appoggio posteriore ed anche rispetto al lato superiore.



Pericolo!

Con il taglio ad angolo doppio la lama della sega, a causa della forte inclinazione, è facilmente accessibile; il pericolo di ferite è quindi più elevato. Mantenere una distanza sufficiente dalla lama!

Dimensione massima del pezzo (dati in mm) con un angolo di inclinazione di 45°:

Posizione piano girevole	Larghezza circa	Altezza circa	
		KGS 216	KGS 254
15°	295	36	47
22,5°	280	36	47
30°	260	36	47
45°	215	36	47

Posizione di partenza

- Manopola di blocco per trasporto estratto.
- La sega è girata verso l'alto.
- Disattivare il regolatore di profondità.
- Piano girevole bloccato nella posizione desiderata.
- Il gruppo sega ha l'inclinazione desiderata rispetto alla superficie del pezzo ed è bloccato.
- Vite di arresto del dispositivo di trazione sbloccata.
- Il dispositivo di trazione deve essere posizionato completamente indietro.

Come segare il pezzo:

- Tagliare il pezzo come indicato nella sezione "Tagli retti".

8.6 Scanalature



Nota

In combinazione al dispositivo di trazione, il regolatore di profondità di taglio consente di realizzare scanalature. Non viene realizzato un taglio di separazione, ma il pezzo viene tagliato fino ad una determinata profondità.



Pericolo di contraccolpi!


Nella realizzazione delle scanalature è particolarmente importante che non venga esercitata alcuna pressione laterale sulla lama della sega. Il gruppo sega potrebbe altrimenti sollevarsi improvvisamente! Durante questo tipo di lavorazione utilizzare un dispositivo di blocco pezzo ed evitare la pressione laterale sul gruppo sega.

Posizione di partenza


- Manopola di blocco per trasporto estratto.
- La sega è girata verso l'alto.
- Braccio orientabile inclinato all'angolo desiderato rispetto alla superficie del pezzo e bloccato.
- Piano girevole bloccato nella posizione desiderata.
- Vite di arresto del dispositivo di trazione sbloccata.
- Il dispositivo di trazione deve essere posizionato completamente indietro.

Come segare il pezzo:

1. Impostare il regolatore di profondità di taglio (81) alla profondità desiderata e serrarlo con il controdado (82):



- Sbloccare la leva di sicurezza ed abbassare il gruppo sega per controllare la profondità di taglio regolata:



- Realizzare un taglio di prova.
- All'occorrenza ripetere i passi 1 e 3 finché risulta regolata la profondità di taglio desiderata.
- Tagliare il pezzo come indicato nella sezione "Tagli retti".

9. Manutenzione

Pericolo!

Prima di ogni intervento estrarre la spina dalla presa di corrente.

- Gli interventi di manutenzione o di riparazione non descritti in questa sezione devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.
- Sostituire parti danneggiate, specialmente dispositivi di sicurezza, solo con parti originali. Parti non collaudate o omologate dal produttore potranno causare danni imprevedibili.
- Alla fine di ogni intervento di manutenzione e di pulizia reinserire, attivare e controllare tutti i dispositivi di sicurezza.

9.1 Sostituzione della lama


Pericolo di ustioni!

Subito dopo la lavorazione la lama può essere molto calda. Lasciare raffreddare la lama calda. Non pulire la lama calda con liquidi infiammabili.


Il pericolo di taglio sussiste anche con la lama ferma!

In fase di allentamento e di serraggio della vite il paralama deve coprire la lama. Utilizzare sempre gli appositi guanti per sostituire la lama.

- Bloccare il gruppo sega nella posizione superiore.
- Per bloccare la lama della sega, premere il pulsante di bloccaggio (83) e girare la lama con l'altra mano fino a quando il pulsante scatta in posizione.



- Svitare la vite di serraggio (85) sull'albero portalama con la chiave a brugola (filettatura sinistrorsa!).




- Sbloccare la leva di sicurezza (84), spingere il paralama (87) verso l'alto e tenerlo in tale posizione.
- Rimuovere con cautela la flangia esterna (86) e la lama dall'albero portalama e richiudere il paralama.

Pericolo!

Non utilizzare detergenti che possano danneggiare le parti in alluminio (ad esempio per rimuovere resti di resina) riducendo così la resistenza della sega.

- Pulire le seguenti superfici:

- albero portalama (88),
- lama della sega,
- flangia esterna (86),
- flangia interna (90).



Pericolo!

Mettere la flangia interna correttamente! In caso contrario la sega potrà bloccarsi oppure la lama potrà allentarsi! La flangia interna è posizionata correttamente se la scanalatura anulare è rivolta verso la lama ed il lato piatto è rivolto verso il motore.

- Infilare la flangia interna (90).
- Sbloccare la leva di sicurezza, spingere il paralama verso l'alto e tenerlo in tale posizione.
- Mettere la lama nuova – osservare il senso di rotazione: vista dal lato sinistro (aperto) la freccia sulla lama deve corrispondere alla direzione della freccia (89) sul coprilama!

Pericolo!

Utilizzare esclusivamente lame idonee per il numero di giri massimo (vedere "Dati tecnici"); in caso di utilizzo di lame non appropriate o danneggiate sussiste il pericolo che pezzi vengano catapultati fuori dalla forza centrifuga.

Non utilizzare:

- lame in acciaio rapido altolegato (HSS);
- lame danneggiate;
- dischi troncatori.

! Pericolo!

- Utilizzare solo parti originali per il montaggio della lama.
- Non utilizzare anelli riduttori volanti per evitare che la lama si allenti involontariamente.
- Le lame devono essere montate in modo da non risultare sbilanciate, non presentare una rotazione irregolare e non potersi liberare durante il funzionamento.

10. Richiudere il paralama.

11. Mettere la flangia esterna – il lato piatto deve essere rivolto verso il motore!

12. Avvitare la vite di serraggio (filettatura sinistrorsa!) e serrarla **saldamente a mano**.

Per bloccare la lama della sega, premere il pulsante di bloccaggio e girare lentamente la lama con l'altra mano fino a quando il pulsante scatta in posizione.

! Pericolo!

- Non prolungare la chiave utilizzata per il serraggio della lama.
- Non avvitare la vite di serraggio battendo sulla chiave.

13. Serrare saldamente la vite di serraggio.

14. Controllare il funzionamento. A tale scopo sbloccare la leva di sicurezza e ribaltare la sega troncatrice verso il basso:


- Il paralama deve sbloccare la lama della sega nello spostamento verso il basso senza toccare le altre parti.
- Nello spostamento verso l'alto nella posizione di partenza della sega il paralama deve coprire automaticamente la lama.
- Girare la lama con la mano. La lama si deve poter girare in qualsiasi posizione di regolazione senza toccare altre parti.

9.2 Sostituzione dell'inserto

! Pericolo!

Se l'inserto è danneggiato, sussiste il pericolo che piccoli oggetti si incastrino tra l'inserto e la lama, bloccandola. Sostituire subito un inserto danneggiato!

1. Svitare le viti sull'inserto (91). All'occorrenza ruotare il piano girevole ed inclinare il gruppo sega per poter accedere alle viti.




91

2. Rimuovere l'inserto.
3. Inserire il nuovo inserto.
4. Fissare le viti all'inserto.

9.3 Registrazione della battuta

1. Svitare le viti a testa esagonale incassata (92).




93

2. Regolare la battuta (91) in modo tale che risulti esattamente perpendicolare rispetto alla lama quando il piano girevole si trova nella posizione di 0°.
3. Stringere le viti a testa esagonale incassata (92).

9.4 Registrazione del laser da taglio

1. Svitare il coperchio laser (94) e all'occorrenza pulire il vetro del coperchio dall'esterno.



Allineamento perpendicolare del laser:

2. Svitare la vite ad esagono cavo a destra (97) e/o la vite ad esagono cavo a sinistra (95), ovvero serrarla per allineare il laser in perpendicolare.

Allineamento laterale del laser:

3. Svitare la vite ad esagono cavo centrale (96).
4. Spostare il gruppo laser orizzontalmente nell'asola:
 - A destra = visto dall'operatore la linea di tracciatura viene spostata verso destra.
 - A sinistra = visto dall'operatore la linea di tracciatura viene spostata verso sinistra.
5. Riserrare la vite ad esagono cavo centrale.
6. Riavvitare il coperchio del laser (94).

9.5 Controllo e sostituzione delle spazzole di carbone

Le spazzole di carbone sono consumate quando:

- il motore sembra galoppare;
- si verificano disturbi di ricezione radio e televisiva durante il funzionamento del motore;
- il motore si ferma.

Per controllare o sostituire le spazzole di carbone, procedere come indicato di seguito:

1. Estrarre il connettore di rete.
2. Svitare il tappo delle spazzole di carbone sul carter motore utilizzando un cacciavite adatto.

La figura mostra la sostituzione della spazzola di carbone anteriore (98). La seconda spazzola si trova sul lato opposto del carter motore.



98

3. Estrarre la spazzola (98) e controllarla. Ogni spazzola deve avere una lunghezza di almeno 8 mm.
4. Collocare la spazzola intatta nel pozzetto. Entrambe le linguette laterali della piccola piastra metallica devono entrare nelle scanalature laterali del pozzetto.
5. Riavvitare il tappo.
6. Ripetere rispettivamente i passi da 2 a 5 per sostituire la seconda spazzola sul lato opposto del motore.
7. Verificare il corretto funzionamento della sega.

9.6 Pulizia dell'attrezzo

Rimuovere i trucioli e la polvere con l'aspirapolvere o con una spazzola dai seguenti elementi:

- dispositivi di regolazione;
- elementi di comando;
- fessura di raffreddamento del motore;
- spazio al di sotto dell'inserto;
- spazio sopra il gruppo laser.

9.7 Custodia dell'attrezzo



Pericolo!

- Custodire l'attrezzo in modo tale che non possa essere utilizzato da non addetti ai lavori.
- Accertarsi che nessuno possa ferirsi in prossimità dell'attrezzo.



Attenzione!

- Non custodire l'attrezzo all'aperto o in un ambiente umido senza adeguata protezione.
- Attenersi alle condizioni ambientali consentite (vedere "Dati tecnici").

9.8 Manutenzione

Prima di ogni utilizzo


- Asportare i trucioli con un aspiratore o un pennello.
- Verificare che la spina o il cavo non siano danneggiati ed eventualmente farli sostituire da un elettricista specializzato.
- Controllare tutte le parti mobili per verificare che possano essere spostate liberamente sull'intero campo d'azione.

Ad intervalli regolari, in base alle condizioni di impiego

- Controllare tutte le connessioni a vite ed eventualmente serrarle.
- Controllare e all'occorrenza sostituire la funzione di ritorno del gruppo sega (il gruppo sega deve tornare alla posizione di partenza superiore mediante la forza delle molle).
- Lubrificare leggermente gli elementi di guida.

10. Consigli e suggerimenti

- Per i pezzi lunghi utilizzare supporti adeguati a sinistra e a destra della sega.
- Per i tagli inclinati tenere saldamente il pezzo a destra della lama.
- Per tagliare pezzi piccoli utilizzare una guida di battuta supplementare (come battuta supplementare è possibile ad esempio utilizzare una tavola di legno idonea da fissare alla guida di battuta dell'attrezzo).
- Per tagliare una tavola curvata (deformata) posizionare la parte curva verso l'esterno nella battuta.



- Non tagliare pezzi messi di costa, ma sistemarli sul piano girevole in modo che siano piatti.
- Tenere pulite le superfici dei tavoli di appoggio; in particolare eliminare i residui di resina con uno spray adatto alla pulizia e alla manutenzione.

11. Accessori disponibili

Per lavori speciali, presso i rivenditori specializzati sono disponibili gli accessori riportati di seguito. Le rispettive figure sono riportate sulla pagina di copertina posteriore.

- A** Vano di deposito per lame
Per custodire in modo sicuro lame della sega e accessori.
- B** Spray di manutenzione e cura
Per asportare i residui di resina e proteggere le superfici metalliche.
- C** Adattatore
Per il collegamento di un impianto di aspirazione trucioli al bocchettone di aspirazione trucioli.
- D** Supporto macchina
Supporto della macchina e prolunga banco in costruzione stabile e robusta. Regolabile in altezza.

Lama per KGS 216:

- E** Lama in metallo duro
216 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W
per il taglio lungo e trasverso vena di legno massiccio.
- F** Lama in metallo duro
216 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W
per il taglio lungo e trasverso vena di legno massiccio e pannelli di masonite.
- G** Lama in metallo duro
216 x 2,4 / 1,8 x 30 60 FT
per il taglio lungo e trasverso vena di pannelli rivestiti ed impiallacciati.

Lama per KGS 254:

- H** Lama in metallo duro
254 x 2,4 / 1,8 x 30 24 W
per tagli lungo e trasverso vena di legno e pannelli di masonite non rivestiti.
- I** Lama in metallo duro
254 x 2,4 / 1,8 x 30 48 W
per tagli lungo e trasverso vena di legno e pannelli.
- J** Lama in metallo duro
254 x 2,4 / 1,8 x 30 60 W
per tagli lungo e trasverso vena di legno, pannelli e profili in materia plastica a parete spessa.
- K** Lama in metallo duro
254 x 2,4 / 1,8 x 30 80 FT
per tagli lungo e trasverso vena di legno, pannelli, canaline per cavi, laminato e pannelli impiallacciati di alta qualità.

12. Riparazione



Pericolo!

Lavori di riparazione su utensili elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati!

Gli utensili elettrici da riparare potranno essere inviati al centro di assistenza del proprio paese. L'indirizzo è riportato nell'elenco dei pezzi di ricambio.

Quando si spedisce un attrezzo per la riparazione descrivere l'errore accertato.

13. Tutela dell'ambiente

Il materiale di imballaggio dell'attrezzo è riciclabile al 100%.

Gli utensili elettrici e gli accessori fuori uso contengono grandi quantità di materie prime e di altri materiali che devono essere sottoposti a un processo di riciclaggio.

Le presenti istruzioni sono stampate su carta sbiancata senza cloro.

14. Problemi e anomalie

Di seguito vengono descritti problemi e anomalie che possono essere risolti dall'operatore stesso. Se le misure descritte non risultassero sufficienti, vedere "Riparazione".



Pericolo!

I problemi e le anomalie possono determinare molti incidenti. Tenere presente quanto indicato di seguito:

- Prima di ogni intervento di eliminazione guasti estrarre la spina.
- Alla fine di ogni intervento di eliminazione guasti reinserire, attivare e controllare tutti i dispositivi di sicurezza.

Il motore non funziona

Mancanza di corrente

- Controllare il cavo d'alimentazione, la presa, la spina ed il fusibile.

Nessuna funzione di taglio

Manopola di blocco per trasporto bloccato

- Estrarre la manopola di blocco per trasporto.

Leva di sicurezza bloccata:

- Sbloccare la leva di sicurezza.

Potenza della sega troppo bassa

La lama ha perso il filo (controllare eventuali tracce di bruciatura ai lati).

La lama non è idonea per il materiale (vedere la sezione "Dati tecnici").

Lama deformata

- Sostituire la lama (vedere la sezione "Manutenzione").

La sega vibra molto

Lama deformata

- Sostituire la lama (vedere la sezione "Manutenzione").

Lama non montata correttamente

- Montare la lama correttamente (vedere la sezione "Manutenzione").

Piano girevole duro

Trucioli sotto il piano girevole

- Rimuovere i trucioli.

15. Dichiarazione CE di conformità

Con la presente dichiariamo che il prodotto in seguito denominato, in base alla sua progettazione, costruzione ed all'esecuzione da noi introdotta sul mercato, è conforme alle disposizioni delle direttive CE in materia di sicurezza e salute. La presente dichiarazione perde la sua validità se il prodotto viene modificato senza la nostra espressa autorizzazione.

Prodotto:	Sega troncatrice e per tagli obliqui
Tipo:	KGS 216, KGS 254
Direttive CE applicate:	
– fino al	28.12.2009: 98 / 37 / CE
– dal 29.12.2009:	2006 / 42 / CE 2006 / 95 / CE 2006 / 108 / CE
Norme armonizzate applicate:	EN 61029-1 EN 61029-2-9 EN 55014-1 (2006) EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (1995)+A1+A2

Erhard Krauss
Direttore tecnico / COO
Meppen, 10.01.2009
Metabowerke GmbH
Werk Meppen
Daimlerstraße 1
D-49716 Meppen

16. Dati tecnici

		KGS 216	KGS 254
Tensione	V	230 (1~ 50 Hz)	230 (1~ 50 Hz)
Corrente assorbita	A	7	8,7
Fusibile	A	10 (inerte)	10 (inerte)
Potenza motore (S6 20% 5 min.)	kW	1,5	1,8
Grado di protezione	IP	20	20
Classe di protezione		II	II


		KGS 216	KGS 254
Numero di giri della lama	min ⁻¹	5000	4500
Velocità di taglio	m/s	55	55
Diametro della lama (esterno)	mm	216	254
Foro di alloggiamento della lama (interno)	mm	30	30
Dimensioni Sega completa con imballaggio (lunghezza / larghezza / altezza) Sega pronta all'uso, piano girevole in posizione 90° (lunghezza / larghezza / altezza)	mm mm	895 × 475 × 380 820 × 543 × 355	895 × 545 × 420 850 × 620 × 400
Sezione massima del pezzo: Tagli retti (larghezza / altezza) Tagli obliqui (piano girevole 45°) (larghezza / altezza) Tagli inclinati (braccio orientabile 45° a sinistra) (larghezza / altezza) Tagli ad angolo doppio (piano girevole 45° / braccio orientabile 45° a sinistra) (larghezza / altezza)	mm mm mm mm	305 / 65 205 / 65 305 / 36 205 / 36	305 / 90 205 / 90 305 / 47 205 / 47
Peso Attrezzo completo di imballaggio Attrezzo pronto all'uso	kg kg	19 14	23 17,5
Temperatura ambiente ammessa per il funzionamento Temperatura di trasporto e immagazzinaggio ammessa	°C °C	da 0 a +35° da 0 a +40°	da 0 a +35° da 0 a +40°
Emissione rumori secondo EN 61029-1 Livello di potenza sonora L _{WA} Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore L _{PA} Incertezza K	dB (A) dB (A) dB (A)	86,8 99,8 3,0	86,8 99,8 3,0
Valor efectivo de la aceleración ponderada según EN 61029-1 (vibrazione sull'impugnatura) Somma vettoriale a _h Incertezza K	m/s ² m/s ²	< 2,5 1,5	< 2,5 1,5
Impianto di aspirazione (non compreso nella fornitura): Diametro del bocchettone di aspirazione nella parte posteriore Portata minima della quantità d'aria Depressione minima al bocchettone di aspirazione Velocità minima dell'aria al bocchettone di aspirazione	mm m ³ /h Pa M/s	31,6 460 530 20	31,6 460 530 20
Laser da taglio: Potenza max in uscita Lunghezza d'onda Classe di laser Norma sui laser	mW nm	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2	1,0 650 2 EN 60825-1: 1994 +A1+A2

17. Lame disponibili su richiesta


Diametro	Foro	N. denti	Impiego	N. d'ordine
216 mm	30 mm	24, denti alternati	Legno	628 009 000
216 mm	30 mm	48, denti alternati	Legno, pannelli di masonite non rivestiti	628 041 000
216 mm	30 mm	60, denti piatti trapezoidali	Legno, pannelli rivestiti ed impiallacciati	628 083 000
254 mm	30 mm	24, denti alternati	Legno, pannelli di masonite non rivestiti	628 220 000
254 mm	30 mm	48, denti alternati	Legno, pannelli.	628 221 000
254 mm	30 mm	60, denti alternati	Legno, pannelli, profili in materia plastica a parete spessa	628 222 000
254 mm	30 mm	80, denti piatti trapezoidali	Legno, pannelli, canaline per cavi, laminato e pannelli impiallacciati di alta qualità.	628 223 000



A 091 006 4339



B 091 101 8691



C 091 005 8010



D 091 006 6110




HW 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 W

E 628 009 000




HW 216 × 2,4 / 1,8 × 30 48 W

F 628 041 000



HW 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FT

G 628 083 000




HW 254 × 2,4 / 1,8 × 30 24 W

H 628 220 000




HW 254 × 2,4 / 1,8 × 30 48 W

I 628 221 000



HW 254 × 2,4 / 1,8 × 30 60 W

J 628 222 000



HW 254 × 2,4 / 1,8 × 30 80 FT

K 628 223 000

www.metabo.com

Metabowerke GmbH, Werk Meppen, Daimlerstraße 1, D-49716 Meppen